


**INTERFACE BLOC D'ANALYSE SÉPARÉ  
SPLIT CAMERA INTERFACE**



**MICROCAM™**

**MANUEL EXPLOITATION / TECHNIQUE**

**OPERATOR'S / TECHNICAL MANUAL**

**B1657903AA**

## **Declaration of Conformity**

We, Thomson Broadcast Solutions Nederland B.V., Kapittelweg 10, 4827 HG Breda, The Netherlands declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards:

- EN60065 : Safety
- EN55103-1 : EMC (Emission)
- EN55103-2 : EMC (Immunity)

following the provisions of:

- a. the Safety Directives 73/23//EEC and 93/68/EEC
- b. the EMC Directives 89/336/EEC and 93/68/EEC

## **FCC Class A Statement**

This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to radio communications.

It has been tested and found to comply with the limits for a class A computing device pursuant to Subpart J of part 15 of FCC rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment.

Operation of this product in a residential area is likely to cause interference in which case the user at his own expense will be required to take whatever measures may be required to correct the interference.

## **Copyright**

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor (Gemäß DIN 34). Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Copying of this document and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Liable to technical alterations in the course of further development.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous nos droits sont réservés pour le cas de la délivrance d'un modèle d'utilité. Sous réserve de modification au cours de l'évolution technique.

**- COMPOSITION DE LA NOTICE -**

**- HANDBOOK CONTENTS -**

**SECTION 1**

**DESCRIPTION - EXPLOITATION - MAINTENANCE**

**SECTION 2**


**DESCRIPTION - USE - MAINTENANCE**

**SECTION 3**

**SYNOPTIQUES - SCHÉMAS ELECTRIQUES - NOMENCLATURES**

**BLOCK DIAGRAM - CIRCUIT DIAGRAMS - PART LIST**

**- SPLIT CAMERA INTERFACE -**



## **SOMMAIRE**


## **CHAPITRE 1**

### **DESCRIPTION - EXPLOITATION**

## **CHAPITRE 2**

### **MAINTENANCE**

**- SPLIT CAMERA INTERFACE -**



# CHAPITRE 1

## DESCRIPTION

## EXPLOITATION

**NOTA:** Ce chapitre concerne uniquement l'interface permettant de séparer le bloc d'analyse du bloc de traitement de la caméra. Pour la description complète de la caméra se référer au manuel d'exploitation de la caméra.

**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**

- DESCRIPTION - EXPLOITATION -

# SOMMAIRE

<b>1 - PRÉSENTATION .....</b>	<b>5</b>
<b>2 - DESCRIPTION MÉCANIQUE DU BLOC SÉPARÉ .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 - VUE DE FACE.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 - VUE DE DROITE .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 - VUE ARRIÈRE .....</b>	<b>7</b>
<b>3 - DESCRIPTION MÉCANIQUE DE LA CAMÉRA .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 - CAMÉRAS TTV1657 - TTV1657D .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1.1 - VUE DE GAUCHE BLOC D'ANALYSE SÉPARÉ .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1.2 - VUE DE GAUCHE BLOC D'ANALYSE INTÉGRÉ .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2 - CAMÉRAS TTV1707 .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2.1 - VUE DE GAUCHE BLOC D'ANALYSE SÉPARÉ .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2.2 - VUE DE GAUCHE BLOC D'ANALYSE INTÉGRÉ .....</b>	<b>9</b>
<b>4 - DESCRIPTION DES CONNECTEURS ET COMMANDES .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1 - BLOC D'ANALYSE SÉPARÉ .....</b>	<b>10</b>
<b>4.2 - CAMÉRA .....</b>	<b>12</b>
<b>5 - CHANGEMENT DE CONFIGURATION.....</b>	<b>13</b>
<b>5.1 - CONFIGURATION EN VERSION BIBLOCS .....</b>	<b>13</b>
<b>5.2 - CONFIGURATION EN VERSION MONOBLOC.....</b>	<b>14</b>
<b>6 - EXPLOITATION .....</b>	<b>15</b>
<b>6.1 - EN VERSION MONOBLOC .....</b>	<b>15</b>
<b>6.2 - EN VERSION BIBLOCS .....</b>	<b>15</b>
<b>6.2.1 - CAMÉRAS 1657-1657D .....</b>	<b>15</b>
<b>6.2.2 - CAMÉRAS 1707 .....</b>	<b>15</b>

**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**

**7 - CORRECTION DE PIXELS ..... 16**

**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**

**1 - PRÉSENTATION**

L'interface bloc d'analyse déporté permet d'exploiter les caméras de type 1657, 1657D, 1707 soit:

**-1) En configuration bloc d'analyse intégré dans le corps de caméra.**

Dans cette configuration, l'exploitation de la caméra est identique à celle d'une caméra non équipée de l'interface bloc d'analyse déporté.

**-2) En version bloc d'analyse séparé du corps de la caméra (Distance 0 à 100 mètres).**

**Dans cette configuration:**

**Réglage:**

-Aucun réglage n'est à effectuer en fonction de la longueur du câble.

**Viseur:**

-L'exploitant à la possibilité de connecter un viseur 4cm sur le bloc déporté.

-Il est possible de connecter un viseur sur l'embase "VF" du corps caméra.

Nota: Certaines commandes étant inactives, se référer à la partie EXPLOITATION.

**Micro:**

-Caméra 1657(D): L'embase "MIC" situé sur la poignée du corps caméra n'est pas opérationnelle.

-Caméra 1707: L'embase "MIC" situé sur l'arrière de la caméra n'est pas opérationnelle si le commutateur "REAR CAM/SPLIT HEAD" est sur SPLIT HEAD (micro connecté sur le bloc déporté). Dans ce cas, le commutateur "-40dB/-60dB" est lui aussi inactif.

**Fixation:**

-Différents types de support mécanique peuvent être fixés sur le bloc déporté grâce aux différents perçages réalisés sur 3 faces du bloc.

**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**


**2 - DESCRIPTION MÉCANIQUE DU BLOC SÉPARÉ**

Poids du bloc séparé sans viseur, sans poignée et sans objectif: 2,1 KG

Poids du bloc séparé avec viseur, avec poignée et sans objectif: 3,1 KG


**2.1 - VUE DE FACE**

**DIMENSIONS:**



**2.2 - VUE DE DROITE**


**DIMENSIONS:**



**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**

**2.3 - VUE ARRIÈRE**

**DIMENSIONS ET ENTRAXES DES DIFFÉRENTS TROUS DE FIXATION:**



**NOTA:** Les entraxes des trous des faces supérieure et inférieure du bloc, sont identiques à ceux de la face arrière.

Les trous de fixation sont prévus pour:

- 4 x M4 : Fixation de la plaque support de poignée (et viseur), ou queue d'aronde femelle, ou divers accessoires.
- 3 x M3 : Fixation d'une queue d'aronde mâle.
- 2 x 3/8" : Fixation du bloc directement sur un pied de caméra.


**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**

**3 - DESCRIPTION MÉCANIQUE DE LA CAMÉRA**

**3.1 - CAMÉRAS TTV1657 - TTV1657D**


**3.1.1 - VUE DE GAUCHE BLOC D'ANALYSE SÉPARÉ**

Largeur : 123mm



**3.1.2 - VUE DE GAUCHE BLOC D'ANALYSE INTÉGRÉ**

Largeur : 123mm




**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**

**3.2 - CAMÉRAS TTV1707**


**3.2.1 - VUE DE GAUCHE BLOC D'ANALYSE SÉPARÉ**

Largeur : 127mm



**3.2.2 - VUE DE GAUCHE BLOC D'ANALYSE INTÉGRÉ**


Largeur : 127mm



**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**



**4 - DESCRIPTION DES CONNECTEURS ET COMMANDES**

**4.1 - BLOC D'ANALYSE SÉPARÉ**





WHITE BALANCE	Commande de déclenchement de l'automatisme de balance de blanc. Nota: Si l'exploitation de la caméra s'effectue à partir d'un pupitre cette commande est inactive.																																																					
CAMERA BODY	Embase mâle de raccordement du câble 26 conducteurs reliant le bloc déporté au corps de la caméra. La longueur du câble doit être comprise entre 0 et 100 mètres.	<p>Embase TYPE : SRC B 02 A 21-26P REF : T1000096 Fiche TYPE : SRC B 06 A21-26S REF : 91.592.584</p> <table> <tbody> <tr><td>+12V BATT</td><td>(A)</td></tr> <tr><td>-12V BATT</td><td>(B)</td></tr> <tr><td>DH-AV</td><td>1</td></tr> <tr><td>GND</td><td>2</td></tr> <tr><td>RET-G</td><td>3</td></tr> <tr><td>VIDEO-G</td><td>4</td></tr> <tr><td>VIDEO-R</td><td>5</td></tr> <tr><td>RET-R</td><td>6</td></tr> <tr><td>VIDEO-B</td><td>7</td></tr> <tr><td>RET-B</td><td>8</td></tr> <tr><td>MISO-X</td><td>9</td></tr> <tr><td>MOSI-X</td><td>10</td></tr> <tr><td>LENS IRIS CTRL</td><td>11</td></tr> <tr><td>SSX1-8</td><td>12</td></tr> <tr><td>SCK-X</td><td>13</td></tr> <tr><td>SSX0-6</td><td>14</td></tr> <tr><td>SSX1-6</td><td>15</td></tr> <tr><td>GND</td><td>16</td></tr> <tr><td>GND</td><td>17</td></tr> <tr><td>VF-X</td><td>18</td></tr> <tr><td>I-CTRL</td><td>19</td></tr> <tr><td>DV-AV</td><td>20</td></tr> <tr><td>CLP-X</td><td>21</td></tr> <tr><td>SSX0-8</td><td>22</td></tr> <tr><td>MIC-X0</td><td>23</td></tr> <tr><td>MIC-Y0</td><td>24</td></tr> </tbody> </table>	+12V BATT	(A)	-12V BATT	(B)	DH-AV	1	GND	2	RET-G	3	VIDEO-G	4	VIDEO-R	5	RET-R	6	VIDEO-B	7	RET-B	8	MISO-X	9	MOSI-X	10	LENS IRIS CTRL	11	SSX1-8	12	SCK-X	13	SSX0-6	14	SSX1-6	15	GND	16	GND	17	VF-X	18	I-CTRL	19	DV-AV	20	CLP-X	21	SSX0-8	22	MIC-X0	23	MIC-Y0	24
+12V BATT	(A)																																																					
-12V BATT	(B)																																																					
DH-AV	1																																																					
GND	2																																																					
RET-G	3																																																					
VIDEO-G	4																																																					
VIDEO-R	5																																																					
RET-R	6																																																					
VIDEO-B	7																																																					
RET-B	8																																																					
MISO-X	9																																																					
MOSI-X	10																																																					
LENS IRIS CTRL	11																																																					
SSX1-8	12																																																					
SCK-X	13																																																					
SSX0-6	14																																																					
SSX1-6	15																																																					
GND	16																																																					
GND	17																																																					
VF-X	18																																																					
I-CTRL	19																																																					
DV-AV	20																																																					
CLP-X	21																																																					
SSX0-8	22																																																					
MIC-X0	23																																																					
MIC-Y0	24																																																					
VIDEO OUT	Embase BNC de sortie de la vidéo viseur 1Vcc / 75Ω.	<p>Embase REF : T1000686</p>																																																				

**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**

LENS	<p>Embase de raccordement de l'objectif.</p>	 <p>Embase TYPE : HR-10A-10R-12SB REF : T1002471 Fiche TYPE : HR-10-10P-12P REF : 91.582.124</p> <p>1 : Lens vidéo ext SW 2 : Lens start/stop. 3 : -BATT. 4 : 5v Auto Lens. 5 : Iris Ctrl. 6 : +BATT. 7 : Iris position. 8 : Iris Remote/Local. 9 : Extender (x 2, x 0,8) On/Off. 10 : Zoom position . 11 : Focus position . 12 : On Air lens.</p>																				
MIC IN	<p>Embase de raccordement du micro caméra (Niveau = -60dB). Une tension d'alimentation fantôme de +12Vdc est délivrée sur cette prise.</p> <p><b>Notas:</b> En configuration bloc d'analyse séparé: -Caméra 1657(D): L'embase MIC située sur la poignée du corps caméra n'est pas opérationnelle. -Caméra 1707: Cette entrée est active si le commutateur "REAR CAM/ SPLIT HEAD" en face arrière de la caméra est en position "SPLIT HEAD". Dans ce cas, l'embase MIC située sur l'arrière de la caméra n'est plus opérationnelle.</p>	 <p>MIC IN (3) MIC IN (2) GND (1)</p> <p>Embase TYPE : XLRNC3FD-V REF : 91555161</p>																				
TALLY ON/OFF	<p>Commande de mise en/hors service des voyants du bloc déporté.Ces voyants indiquent que l'équipement est "sur Antenne" en version studio ou que le magnétoscope est en enregistrement (1657(D)) en version reportage).</p>																					
VIEWFINDER	<p>Embase de raccordement du viseur 4 cm. Le potentiomètre "AUDIO" situé sur le viseur est inactif.</p> <p>Nota: En configuration bloc d'analyse séparé, il est possible de connecter un viseur sur le corps de la caméra mais la commande "ZEBRA" "MARK" sera inactive.</p>	 <p>Embase TYPE : DJ-211N-605 SPE. REF : 96.103.316 Fiche TYPE : EJ-212J-610. REF : 96.103.314</p> <table> <tbody> <tr><td>1 : Vidéo OUT</td><td>11 : SCK</td></tr> <tr><td>2 : Vidéo GND</td><td>12 : Tally Rec (ON AIR)</td></tr> <tr><td>3 : +9,1V</td><td>13 : SSO</td></tr> <tr><td>4 : GND</td><td>14 : SS1 (Not connected)</td></tr> <tr><td>5 : +12v BATT</td><td>15 : Not connected</td></tr> <tr><td>6 : GND</td><td>16 : Not connected</td></tr> <tr><td>7 : Audio cont VTR (Not connected)</td><td>17 : Not connected</td></tr> <tr><td>8 : Not connected</td><td>18 : GND</td></tr> <tr><td>9 : MISO</td><td>19 : Not connected</td></tr> <tr><td>10 : MOSI</td><td>20 : GND</td></tr> </tbody> </table>	1 : Vidéo OUT	11 : SCK	2 : Vidéo GND	12 : Tally Rec (ON AIR)	3 : +9,1V	13 : SSO	4 : GND	14 : SS1 (Not connected)	5 : +12v BATT	15 : Not connected	6 : GND	16 : Not connected	7 : Audio cont VTR (Not connected)	17 : Not connected	8 : Not connected	18 : GND	9 : MISO	19 : Not connected	10 : MOSI	20 : GND
1 : Vidéo OUT	11 : SCK																					
2 : Vidéo GND	12 : Tally Rec (ON AIR)																					
3 : +9,1V	13 : SSO																					
4 : GND	14 : SS1 (Not connected)																					
5 : +12v BATT	15 : Not connected																					
6 : GND	16 : Not connected																					
7 : Audio cont VTR (Not connected)	17 : Not connected																					
8 : Not connected	18 : GND																					
9 : MISO	19 : Not connected																					
10 : MOSI	20 : GND																					


**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**

**4.2 - CAMÉRA**



SPLIT HEAD

Embase femelle de raccordement du câble 26 conducteurs reliant le corps de la caméra au bloc déporté.  
La longueur du câble doit être comprise entre 0 et 100 mètres.



Embase  
TYPE : SRC B 02 A 21-26S  
REF : T1001017  
Fiche  
TYPE : SRC B 06 A21-26P  
REF : 91.555.151

+12V BATT	(A)
-12V BATT	(B)
DH-AV	(1)
GND	(2)
RET-G	(3)
VIDEO-G	(4)
VIDEO-R	(5)
RET-R	(6)
VIDEO-B	(7)
RET-B	(8)
MISO-X	(9)
MOSI-X	(10)
LENS IRIS CTRL	(11)
SSX1-8	(12)
SCK-X	(13)
SSX0-6	(14)
SSX1-6	(15)
GND	(16)
GND	(17)
VF-X	(18)
I-CTRL	(19)
DV-AV	(20)
CLP-X	(21)
SSX0-8	(22)
MIC-X0	(23)
MIC-Y0	(24)

**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**


**5 - CHANGEMENT DE CONFIGURATION**

Ce paragraphe fait référence à la caméra 1657(D). Le même principe est applicable à la caméra TTV1707.


**5.1 - CONFIGURATION EN VERSION BIBLOCS**

Pour configurer la caméra en version blocs:


- 1) Couper l'alimentation de la caméra.
- 2) Enlever l'objectif.
- 3) Enlever le viseur.
- 4) Dévisser les 4 vis de fixation de la tête d'analyse.



- 7) Visser les 4 vis de fixation de la tête d'analyse.





- 8) Insérer l'ensemble interface supportant l'embase femelle 26 points dans le corps de la caméra.



- 9) Visser les 4 vis de fixation de l'ensemble interface.

- 5) Extraire avec précaution la tête d'analyse du corps de caméra.

- 6) Insérer avec précaution la tête d'analyse dans le bloc séparé.



**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**


10) Connecter si nécessaire le viseur sur le bloc séparé ou sur le corps de la caméra.  
 Nota: Il est possible de connecter un premier viseur sur le corps de caméra et un second viseur sur le bloc séparé.

11) Mettre en place l'objectif.

12) Connecter entre le corps de caméra et le bloc séparé le câble multiconducteurs (0 à 100m).

**13) En configuration blocs avec une caméra 1657 ou 1657D avec liaison triaxiale, le switch S2 situé sur l'interconnection du CA85 doit être positionné sur -20dB et le microphone connecté sur le bloc séparé doit avoir un niveau de sortie nominal de -60dB.**

Nota: Cette commutation est automatique pour les nouvelles versions d'équipement 1657D et CA85.(Logiciel 1657D ≥ 1.7 et CA85 livré après janvier 1998 (N°série ≥ 801xx)).



INTERCONNECTION PCB (CA85)

**14) En configuration blocs avec une caméra 1707, le commutateur "REAR CAM/SPLIT HEAD" situé sur l'arrière de la caméra doit être positionné sur "SPLIT HEAD" si un micro est connecté sur le bloc séparé. Le commutateur "-40dB/-60dB" de la caméra étant inactif, le microphone connecté sur le bloc séparé doit avoir un niveau de sortie nominal de -60dB.**

## 5.2 - CONFIGURATION EN VERSION MONOBLOC

### Pour configurer la caméra en version monobloc:


1) Couper l'alimentation de la caméra.

2) Déconnecter le câble multiconducteurs reliant le corps de la caméra au bloc séparé.


3) Enlever l'objectif.

4) Enlever le ou les viseur(s).


5) Dévisser les 4 vis de fixation de l'ensemble interface sur le corps de la caméra.



6) Extraire l'ensemble interface du corps de caméra.




7) Dévisser les 4 vis de fixation de la tête d'analyse.




## - DESCRIPTION - EXPLOITATION -

- 8) Extraire avec précaution la tête d'analyse du bloc séparé.



- 9) Insérer avec précaution la tête d'analyse dans le corps de la caméra.

- 10) Visser les 4 vis de fixation de la tête d'analyse.



- 11) Mettre en place le viseur.

- 12) Mettre en place l'objectif.

### 13) En fonction de la caméra:

-Caméra 1657(D): Positionner le switch S2 placé sur l'interconnection du CA85 sur 0dB si le niveau nominal du micro connecté sur la caméra est de -60dB ou sur -20dB si le niveau nominal du micro connecté sur la caméra est de -40dB.

-Caméra 1707: Positionner le commutateur "REAR CAM/SPLIT HEAD" situé sur l'arrière de la caméra sur "REAR CAM", et le commutateur "-40dB/-60dB" de la caméra sur -60dB si le niveau nominal du micro connecté sur la caméra est de -60dB ou sur -40dB si le niveau nominal du micro est de -40dB.

## 6 - EXPLOITATION

### 6.1 - EN VERSION MONOBLOC

Quelque soit le type de caméra, se référer à la notice d'exploitation de la caméra concernée.

### 6.2 - EN VERSION BIBLOCS

#### 6.2.1 - CAMÉRAS 1657-1657D

**Identique à la configuration monobloc sauf:**

##### 1) Affichage du status

La 2<sup>ème</sup> page du menu "STATUS" en mode d'exploitation "CUSTOM" affiche en plus la ligne suivante:

**SH : xxx**

SH : Indique le fonctionnement en version "SPLIT HEAD".

xxx : Indique, approximativement, en mètres la longueur du câble connecté entre le bloc séparé et le corps de la caméra.

##### 2) Sur le corps de caméra:

- L'embase "MIC" placée sur la poignée de la caméra n'est pas opérationnelle.
- Les commandes "AUDIO" et "ZEBRA-MARK" du viseur sont inactives.

##### 3) Sur le bloc séparé:

- La commande "AUDIO" du viseur est inactive.
- Les "BARGRAPHS" dans le viseur ne sont pas affichés.

### 6.2.2 - CAMÉRAS 1707

**Identique à la configuration monobloc sauf:**

##### 1) Affichage du status

La 2<sup>ème</sup> page du menu "STATUS" accessible en maintenance avec la carte "TOOLS" affiche en plus la ligne suivante:

**SH : xxx**

SH : Indique le fonctionnement en version "SPLIT HEAD".

xxx : Indique, approximativement, en mètres la longueur du câble connecté entre le bloc séparé et le corps de la caméra.

##### 2) Sur le corps de caméra:

- L'embase "MIC" placée sur l'arrière de la caméra n'est pas opérationnelle (si le switch "REAR CAM /

**- DESCRIPTION - EXPLOITATION -**

- SPLIT HEAD est en position SPLIT HEAD).
- Le commutateur "-40dB / -60dB" placée sur l'arrière de la caméra est inactif.
  - Les commandes "AUDIO" et "ZEBRA-MARK" du viseur sont inactives.

**3) Sur le bloc séparé:**

- La commande "AUDIO" du viseur est inactive.
- Les "BARGRAPHS" dans le viseur ne sont pas affichés.

**7 - CORRECTION DE PIXELS**

**- Avec une caméra type TTV1657:**

En configuration blocs (mode de maintenance "FACTORY") le sous menu "PIXELS" est inactif. Les différentes corrections disponibles dans ce sous menu devront être effectuées en configuration monobloc. Les mêmes corrections seront alors automatiquement appliquées en configuration blocs.

**- Avec une caméra type TTV1657D ou TTV1707:**

Sans objet.

## CHAPITRE 2

### MAINTENANCE

**NOTA:** Ce chapitre concerne uniquement l'interface permettant de séparer le bloc d'analyse du bloc de traitement de la caméra. Se référer au manuel de maintenance de la caméra pour la description complète des procédures de maintenance.

**- MAINTENANCE -**

# SOMMAIRE

<b>1 - ACCÈS AUX DIFFÉRENTES CARTES .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 - CARTE "CAMERA INTERFACE" .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 - CARTE "CAMERA CORRECTION" .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 - CARTE "SPLIT HEAD CORRECTION" .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 - CARTE "SPLIT HEAD INTERFACE" .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 - CARTE "POWER SUPPLY" .....</b>	<b>6</b>
<b>1.6 - CARTE "CHOMUSEN"(VIEWFINDER) .....</b>	<b>7</b>
<b>2 - CORRECTION DE PIXELS .....</b>	<b>7</b>

**- MAINTENANCE -**

- MAINTENANCE -

## 1 - ACCÈS AUX DIFFÉRENTES CARTES


Ce paragraphe fait référence à la caméra 1657(D). Le même principe est applicable à la caméra TTV1707.

### 1.1 - CARTE "CAMERA INTERFACE"

#### Sur le corps de caméra:


-Dévisser les 4 vis de fixation de l'ensemble interface (ou de la tête d'analyse, suivant la configuration).

-Extraire l'ensemble interface (ou tête d'analyse, suivant la configuration).



-Extraire les cartes enfichables du corps de la caméra.

-Dévisser les 4 vis de fixation du bloc avant de la caméra.



-Tirer légèrement le bloc mécanique vers l'avant.

-Sur la carte "CAMERA INTERFACE":

-Déconnecter en face arrière de la carte les limandes des connecteurs: J1203, J201, J1503, J203, J503, J301, J302, J303.


-Déconnecter en face avant de la carte les câbles reliés à J1205, J205.

-Extraire le bloc mécanique.


-Dévisser les 4 vis de fixation de la carte "CAMERA INTERFACE".

### 1.2 - CARTE "CAMERA CORRECTION"

#### Sur l'ensemble interface:



-Dévisser les 4 vis de fixation de l'embase 26 Pts.




vis de fixation de l'embase 26Pts

-Dévisser les 4 vis de fixation de la carte.

- MAINTENANCE -

**1.3 - CARTE "SPLIT HEAD INTERFACE"**


**Sur la tête d'analyse:**



SLIT HEAD INTERFACE

Vis de fixation de l'embase 26Pts

Vis de fixation de l'embase MICRO



SLIT HEAD CORRECTION

-Sur la carte "SPLIT HEAD INTERFACE" déconnecter les limandes des connecteurs: J201, J301, J302, J303.

-Dévisser les 3 vis de fixation de la carte.

**1.4 - CARTE "SPLIT HEAD CORRECTION"**

**Sur le bloc séparé:**

-Dévisser les 4 vis de fixation de la face arrière.

-Enlever la face arrière.

-Dévisser les 4 vis de fixation de la carte.


-Déconnecter la carte "SPLIT HEAD CORRECTION" des cartes "CHOMUSEN" et "POWER SUPPLY" en la poussant vers l'extérieur.

**Attention au remontage de positionner correctement les connecteurs:**


- P3008 de la carte "CHOMUSEN"
- P3006 et P3007 de la carte "POWER SUPPLY"

**1.5 - CARTE "POWER SUPPLY"**

**Sur le bloc séparé:**



-Dévisser les 4 vis de fixation de l'embase 26Pts et les 2 vis de fixation de l'embase MICRO.



POWER SUPPLY

-Démonter la carte "SPLIT HEAD CORRECTION".

-De l'arrière du bloc dévisser les 2 vis de fixation de la carte.


- MAINTENANCE -

-Tirer la carte vers l'arrière pour l'extraire.

### 1.6 - CARTE "CHOMUSEN"(VIEWFINDER)

Sur le bloc séparé:

CHOMUSEN  
(VIEWFINDER)



## 2 - CORRECTION DE PIXELS

### - Avec une caméra type TTV 1657:

En configuration blocs (mode de maintenance "FACTORY") le sous menu "PIXELS" est inactif. Les différentes interventions à effectuer (correction de pixels) dans ce sous menu devront être effectuées en configuration monobloc. Les mêmes corrections seront alors automatiquement appliquées en configuration blocs.

### - Avec une caméra type TTV1657D ou TTV1707:

Sans objet.

-Démonter la carte "SPLIT HEAD CORRECTION".

-Déconnecter le câble "ON AIR" de la prise P5010.

-De l'intérieur du bloc dévisser les 3 vis de fixation de la carte.

-Extraire la carte.

**- MAINTENANCE -**

## **CONTENTS**


## **CHAPTER 1**

### **DESCRIPTION - USE**

## **CHAPTER 2**

### **MAINTENANCE**

**- SPLIT CAMERA INTERFACE -**



# **CHAPTER 1**

## **DESCRIPTION**

## **USE**

**NOTE:** This chapter deals only with the interface used to separate (split) the analysis unit from the camera processing unit. For a complete description of the camera, refer to the camera operating instructions.

**- DESCRIPTION - USE -**

# CONTENTS

<b>1 - PRESENTATION .....</b>	<b>5</b>
<b>2 - MECHANICAL DESCRIPTION OF REMOTE CCD BLOCK .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 - FRONT VIEW .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 - RIGHT VIEW .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 - REAR VIEW .....</b>	<b>7</b>
<b>3 - MECHANICAL DESCRIPTION OF THE CAMERA .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 - TTV1657 - TTV1657D CAMERA .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1.1 - LEFT VIEW WITH REMOTE CCD BLOCK .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1.2 - LEFT VIEW WITH INTEGRATED CCD BLOCK .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2 - TTV1707 CAMERA .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2.1 - LEFT VIEW WITH REMOTE CCD BLOCK .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2.2 - LEFT VIEW WITH INTEGRATED CCD BLOCK .....</b>	<b>9</b>
<b>4 - DESCRIPTION OF CONNECTORS AND CONTROLS .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1 - SEPARATE ANALYSIS UNIT .....</b>	<b>10</b>
<b>4.2 - CAMERA .....</b>	<b>12</b>
<b>5 - CONFIGURATION CHANGING .....</b>	<b>13</b>
<b>5.1 - REMOTE CCD BLOCK CONFIGURATION .....</b>	<b>13</b>
<b>5.2 - INTEGRATED CCD BLOCK CONFIGURATION .....</b>	<b>14</b>
<b>6 - USE .....</b>	<b>15</b>
<b>6.1 - INTEGRATED CCD BLOCK CONFIGURATION .....</b>	<b>15</b>
<b>6.2 - REMOTE CCD BLOCK CONFIGURATION .....</b>	<b>15</b>
<b>6.2.1 - 1657 - 1657D CAMERAS .....</b>	<b>15</b>
<b>6.2.2 - 1707 CAMERA .....</b>	<b>15</b>

- DESCRIPTION - USE -

7 - PIXEL CORRECTION ..... 16

**- DESCRIPTION - USE -**

**1 - PRESENTATION**

The remoted analysis unit interface enables the 1657, 1657D, 1707 cameras to be used either:

**- 1) In the integrated analysis unit configuration in the camera body.**

In this configuration, camera use is identical that of the camera not equipped with a remoted analysis unit interface.

**- 2) As an analysis unit version separate from the camera body (distance 0 to 100 metres).**

**In this configuration:**

**Adjustment:**

- No adjustments are performed as a function of cable length.

**Viewfinder:**

- The operator can connect a 4 cm viewfinder to the remoted unit.
- It is possible to connect a viewfinder to receptacle «VF» of the camera body.

Note: Some controls being inactive, refer to USE part.

**Micro:**

- 1657(D) camera: The «MIC» receptacle located on the camera handle is not operational.
- 1707 camera: The «MIC» receptacle located on the rear camera is not operational if the "REAR CAM/SPLIT HEAD" switch is in SPLIT HEAD position (micro connected on the remoted unit). In this case the "-40dB/-60dB" switch is also not operational.

**Attaching:**

- Different types of mechanical support can be attached to the remoted unit by means of the holes provided on the 3 surfaces of the unit.

**- DESCRIPTION - USE -**


**2 - MECHANICAL DESCRIPTION OF REMOTE CCD BLOCK**

Weight of remote ccd block without viewfinder, handle and lens: 2,1 KG

Weight of remote ccd block with viewfinder, handle and without lens: 3,1 KG


**2.1 - FRONT VIEW**

**DIMENSIONS:**



**2.2 - RIGHT VIEW**


**DIMENSIONS:**



## **- DESCRIPTION - USE -**

## **2.3 - REAR VIEW**

#### **DIMENSIONS AND BETWEEN-CENTRE DISTANCES OF THE VARIOUS ATTACHING HOLES:**



**NOTE:** The between-centre distances of the holes on the top and bottom surfaces of the unit are identical to those on the back surface.

Attaching holes are provided for:

- 4 x M4: Attachment of handle supporting plate (and viewfinder), or female dovetail, or various accessories.
  - 3 x M3: Attachment of male dovetail,
  - 2 x 3/8": Attachment of unit directly to a camera tripod.


**- DESCRIPTION - USE -**

**3 - MECHANICAL DESCRIPTION OF THE CAMERA**

**3.1 - TTV1657 - TTV1657D CAMERA**


**3.1.1 - LEFT VIEW WITH REMOTE CCD BLOCK**

Width: 123 mm



**3.1.2 - LEFT VIEW WITH INTEGRATED CCD BLOCK**

Width: 123 mm




- DESCRIPTION - USE -

**3.2 - TTV1707 CAMERA**


**3.2.1 - LEFT VIEW WITH REMOTE CCD BLOCK**

Width: 127 mm



**3.2.2 - LEFT VIEW WITH INTEGRATED CCD BLOCK**


Width: 127 mm





**- DESCRIPTION - USE -**





**4 - DESCRIPTION OF CONNECTORS AND CONTROLS**

**4.1 - SEPARATE ANALYSIS UNIT**





WHITE BALANCE	White balance automatic device control.  NOTE: If the camera is operated from a control panel, this command is inactive.	
CAMERA BODY	The male receptacle for the 26-conductor cable connecting the remoted unit to the camera body. The cable length shall be between 0 and 100 metres.	 <p>Receptacle TYPE: SRC B 02 A21-26P REF: T1000096</p> <p>Plug TYPE: SRC B 06 A21-26S REF: 91.592.584</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+12V BATT (A)</li> <li>-12V BATT (B)</li> <li>DH-AV (1)</li> <li>GND (2)</li> <li>RET-G (3)</li> <li>VIDEO-G (4)</li> <li>VIDEO-R (5)</li> <li>RET-R (6)</li> <li>VIDEO-B (7)</li> <li>RET-B (8)</li> <li>MISO-X (9)</li> <li>MOSI-X (10)</li> <li>LENS IRIS CTRL (11)</li> <li>SSX1-8 (12)</li> <li>SCK-X (13)</li> <li>SSX0-6 (14)</li> <li>SSX1-6 (15)</li> <li>GND (16)</li> <li>GND (17)</li> <li>VF-X (18)</li> <li>I-CTRL (19)</li> <li>DV-AV (20)</li> <li>CLP-X (21)</li> <li>SSX0-8 (22)</li> <li>MIC-X0 (23)</li> <li>MIC-Y0 (24)</li> </ul>
VIDEO OUT	BNC viewfinder video output receptacle 1 V p-to-p/75 Ω	 <p>Receptacle P/N : T1000686</p>


**- DESCRIPTION - USE -**

LENS	Lens connector receptacle	 <b>Receptacle</b> TYPE: HR-10A-10R-12SB REF: T1002471 <b>Plug</b> TYPE: HR-10-10P-12P REF: 91.582.124	1 : Lens vidéo ext SW 2 : Lens start/stop. 3 : -BATT. 4 : 5v Auto Lens. 5 : Iris Ctrl. 6 : +BATT. 7 : Iris position. 8 : Iris Remote/Local. 9 : Extender (x 2, x 0,8) On/Off. 10 : Zoom position . 11 : Focus position . 12 : On Air lens.
MIC IN	<p>Camera microphone connection receptacle (level = - 60 dB). A phantom 12 V DC supply voltage is provided on this connector</p> <p><b>Notes:</b> In the separate analysis unit configuration:            - 1657(D) camera: The MIC receptacle on the camera body handle is not operational.            - 1707 camera: This receptacle is operational if the switch "REAR CAM/SPLIT HEAD" on the rear camera is in "SPLIT HEAD". In this case, the camera MIC receptacle is not operational.</p>	 <b>Receptacle</b> TYPE: XLRNC3FD-V REF: 91555161	
TALLY ON/OFF	On/off control for 3 indicator lights located on the remoted ccd block. These indicate that the equipment is «on air» (studio version) or that the VCR is recording(1657(D) reporter version).		
VIEWFINDER	<p>Connector receptacle for 4 cm viewfinder. The «AUDIO» potentiometer on the viewfinder is inactive.</p> <p>Note: In the remote ccd block configuration, it is possible to connect a viewfinder to the camera body, but the «ZEBRA» and «MARK» controls will be inactive.</p>	 <b>Receptacle</b> TYPE: DJ-211N-605 SPE. REF: 96.103.316 <b>Plug</b> TYPE: EJ-212J-610 REF: 96.103.314	1 : Vidéo OUT 2 : Vidéo GND 3 : +9,1v 4 : GND 5 : +12v BATT 6 : GND 7 : Audio cont VTR (Not connected) 8 : Not connected 9 : MISO 10 : MOSI 11 : SCK 12 : Tally Rec (ON AIR) 13 : SS0 14 : SS1 (Not connected) 15 : Not connected 16 : Not connected 17 : Not connected 18 : GND 19 : Not connected 20 : GND

- DESCRIPTION - USE -

**4.2 - CAMERA**



SPLIT HEAD	<p>Female receptacle for connection of 26-conductor cable connecting the camera body to the remote ccd block.</p> <p>The length of the cable shall be between 0 and 100 metres.</p>	<p>Receptacle TYPE: SRC B 02 A21-26S REF: T1001017</p> <p>Plug TYPE: SRC B 06 A21-26P REF: 91.555.151</p>  <table border="1"><tr><td>+12V BATT</td><td>(A)</td></tr><tr><td>-12V BATT</td><td>(B)</td></tr><tr><td>DH-AV</td><td>(1)</td></tr><tr><td>GND</td><td>(2)</td></tr><tr><td>RET-G</td><td>(3)</td></tr><tr><td>VIDEO-G</td><td>(4)</td></tr><tr><td>VIDEO-R</td><td>(5)</td></tr><tr><td>RET-R</td><td>(6)</td></tr><tr><td>VIDEO-B</td><td>(7)</td></tr><tr><td>RET-B</td><td>(8)</td></tr><tr><td>MISO-X</td><td>(9)</td></tr><tr><td>MOSI-X</td><td>(10)</td></tr><tr><td>LENS IRIS CTRL</td><td>(11)</td></tr><tr><td>SSX1-8</td><td>(12)</td></tr><tr><td>SCK-X</td><td>(13)</td></tr><tr><td>SSX0-6</td><td>(14)</td></tr><tr><td>SSX1-6</td><td>(15)</td></tr><tr><td>GND</td><td>(16)</td></tr><tr><td>GND</td><td>(17)</td></tr><tr><td>VF-X</td><td>(18)</td></tr><tr><td>I-CTRL</td><td>(19)</td></tr><tr><td>DV-AV</td><td>(20)</td></tr><tr><td>CLP-X</td><td>(21)</td></tr><tr><td>SSX0-8</td><td>(22)</td></tr><tr><td>MIC-X0</td><td>(23)</td></tr><tr><td>MIC-Y0</td><td>(24)</td></tr></table>	+12V BATT	(A)	-12V BATT	(B)	DH-AV	(1)	GND	(2)	RET-G	(3)	VIDEO-G	(4)	VIDEO-R	(5)	RET-R	(6)	VIDEO-B	(7)	RET-B	(8)	MISO-X	(9)	MOSI-X	(10)	LENS IRIS CTRL	(11)	SSX1-8	(12)	SCK-X	(13)	SSX0-6	(14)	SSX1-6	(15)	GND	(16)	GND	(17)	VF-X	(18)	I-CTRL	(19)	DV-AV	(20)	CLP-X	(21)	SSX0-8	(22)	MIC-X0	(23)	MIC-Y0	(24)
+12V BATT	(A)																																																					
-12V BATT	(B)																																																					
DH-AV	(1)																																																					
GND	(2)																																																					
RET-G	(3)																																																					
VIDEO-G	(4)																																																					
VIDEO-R	(5)																																																					
RET-R	(6)																																																					
VIDEO-B	(7)																																																					
RET-B	(8)																																																					
MISO-X	(9)																																																					
MOSI-X	(10)																																																					
LENS IRIS CTRL	(11)																																																					
SSX1-8	(12)																																																					
SCK-X	(13)																																																					
SSX0-6	(14)																																																					
SSX1-6	(15)																																																					
GND	(16)																																																					
GND	(17)																																																					
VF-X	(18)																																																					
I-CTRL	(19)																																																					
DV-AV	(20)																																																					
CLP-X	(21)																																																					
SSX0-8	(22)																																																					
MIC-X0	(23)																																																					
MIC-Y0	(24)																																																					

**- DESCRIPTION - USE -**


**5 - CONFIGURATION CHANGING**

This paragraph refer to the 165(D) camera. The same principle applies to the 1707 camera.


**5.1 - REMOTE CCD BLOCK CONFIGURATION**

To configure the camera to the remote ccd block configuration:


- 1) Switch off the camera power supply.
- 2) Remove the lens.
- 3) Remove the viewfinder.
- 4) Unscrew the 4 screws attaching the analysis head.



- 7) Tighten the 4 screws attaching the analysis head.





- 8) Insert the interface assembly with the 26-pin female connector in the camera body.



- 9) Tighten the 4 interface assembly attaching screws.

- 5) Carefully extract the analysis head from the camera body.

- 6) Carefully insert the analysis head in the remote ccd block.



**- DESCRIPTION - USE -**


10) If necessary, connect the viewfinder to the remote ccd block or to the camera body.

NOTE: It is possible to connect one viewfinder to the camera body and a second to the remote ccd block.

11) Fit the lens.

12) Between the camera and the remote ccd block, connect the multi-conductor cable (0 to 100 m).

**13) With 1657 or 1657D camera and remote ccd block configuration the S2 switch on the CA85 interconnection board must be in -20dB position. The nominal output level of the microphone connected to the remote ccd block must be -60dB. Note: This commutation is automatic with the 1657D and CA85 news versions. (1657D soft  $\geq 1.7$  and CA85 delivered after 1998 january (serial number  $\geq 801xx$ ).**



INTERCONNECTION PCB (CA85)

**14) With 1707 camera and remote ccd block configuration the "REAR CAM/SPLIT HEAD" switch on the rear camera must be in SPLIT HEAD position if a micro is connected to the remote ccd block. The "-40dB/ -60dB" camera switch being inactive, the nominal output level of the microphone connected to the remote ccd block must be -60dB.**

## 5.2 - INTEGRATED CCD BLOCK CONFIGURATION

**To configure the camera to the integrated ccd block configuration:**


1) Switch off the camera power supply.

2) Disconnect the multi-connector cable connecting the camera body to the remote ccd block.


3) Remove the lens.

4) Remove the viewfinder(s).


5) Unscrew the 4 screws attaching the interface assembly to the camera body.



6) Extract the interface assembly from the camera body.




7) Unscrew the 4 screws attaching the analysis head.




**- DESCRIPTION - USE -**

- 8) Carefully extract the analysis head from the remote ccd block.



- 9) Carefully insert the analysis head in the camera body.

- 10) Tighten the 4 analysis head attaching screws.



- 11) Fit the viewfinder.

- 12) Fit the lens.

**13) In accordance with camera type:**

- 1657(D) camera: Switch S2 on the CA85 interconnection board in the 0dB position if the

camera microphone output level is -60db or in the -20dB position if the camera microphone output level is -40dB.

- 1707 camera: Switch "REAR CAM/SPLIT HEAD" on the rear camera in REAR CAM position. Switch "-40dB/-60dB" on the rear camera in -40dB position if the microphone output level is -40db or in the -60dB position if the camera microphone output level is -60dB.

**6 - USE**

**6.1 - INTEGRATED CCD BLOCK CONFIGURATION**

Whatever the camera type, refer to the camera user's manual.

**6.2 - REMOTE CCD BLOCK CONFIGURATION**

**6.2.1 - 1657 - 1657D CAMERAS**

**Identical to integrated ccd block configuration, except:**

**1) Status display**

The 2nd page of the «STATUS» menu in the «CUSTOM» operating mode displays the following additional line:

**SH: xxx**

SH: indicates operation in the «SPLIT HEAD» mode.

xxx: Indicates, approximately, the length in metres of the cable connected between the remote ccd block and the camera body.

**2) On the camera body:**

- The «MIC» receptacle on the camera handle is not operational.
- The «AUDIO» and «ZEBRA-MARK» controls of the viewfinder are inactive.

**3) On the remote ccd block:**

- The viewfinder «AUDIO» control is inactive.
- The viewfinder "BARGRAPHES" are not displayed.

**6.2.2 - 1707 CAMERA**

**Identical to integrated ccd block configuration, except:**

**1) Status display**

The 2nd page of the «STATUS» menu accessible in maintenance mode with the "TOOLS" P.C.B. displays the following additional line:

**SH: xxx**

SH: indicates operation in the «SPLIT HEAD» mode.

xxx: Indicates, approximately, the length in metres of the cable connected between the remote ccd block and the camera body.

**2) On the camera body:**

- The "MIC" receptacle on the rear camera is not operational (if the REAR CAM/SPLIT HEAD switch is in SPLIT HEAD position).

**- DESCRIPTION - USE -**

- The "-40dB / -60dB" switch on the rear camera is not operational.
- The "AUDIO" and "ZEBRA-MARK" controls of the viewfinder are inactive.

**3) On the remote ccd block:**

- The viewfinder «AUDIO» control is inactive.
- The viewfinder "BARGRAPHS" are not displayed.

## **7 - PIXEL CORRECTION**

**With a type TTV 1657 camera:**

In the remote ccd block configuration («factory» maintenance mode), the «PIXELS» sub-menu is inactive. The various corrections available in this sub-menu shall be performed in the integrated ccd block configuration. The same corrections shall then be applied in the remote ccd block configuration.

**With a type TTV 1657D or TTV 1707 camera:**

Without object.

## CHAPTER 2

### MAINTENANCE

**NOTE:** This chapter deals only with the interface used to separate the analysis unit from the camera processing unit. For a complete description of the maintenance procedures, refer to the camera maintenance manual.

**- MAINTENANCE -**

# CONTENTS

<b>1 - ACCESS TO THE VARIOUS PCB'S .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 - «CAMERA INTERFACE» PCB .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 - «CAMERA CORRECTION» PCB .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 - «SPLIT HEAD CORRECTION» PCB .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 - «SPLIT HEAD INTERFACE» PCB .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 - «POWER SUPPLY» PCB .....</b>	<b>6</b>
<b>1.6 - «CHOMUSEN» (VIEWFINDER) PCB .....</b>	<b>7</b>
<b>2 - PIXEL CORRECTION .....</b>	<b>7</b>

**- MAINTENANCE -**

- MAINTENANCE -


**1 - ACCESS TO THE VARIOUS PCB'S**

This paragraph refer to the 165(D) camera. The same principle applies to the 1707 camera.


**1.1 - «CAMERA INTERFACE» PCB**

**On the camera body:**

- Unscrew the 4 screws attaching the interface assembly (or analysis head, depending on the configuration).
- Extract the interface assembly (or analysis head, depending on the configuration).



- Extract the P.C.B. from the camera body.
- Unscrew the 4 screws attaching the front unit of the camera.



- Pull the mechanical unit forward gently.

- On the «CAMERA INTERFACE» PCB:


- On the back panel of the PCB, disconnect the flat cables from connectors: J1203, J201, J1503, J203, J503, J301, J302, J303.
- On the front of the PCB, disconnect the cables connected to J1205 and J205.

- Remove the mechanical unit.

- Unscrew the 4 screws attaching the «CAMERA INTERFACE» PCB.


**1.2 - «CAMERA CORRECTION» PCB**

**On the interface assembly:**



CAMERA CORRECTION

- Unscrew the 4 screws attaching the 26-pin receptacle connector.




26-pin  
receptacle  
attaching  
screws

- Unscrew the 4 screws attaching the PCB.

- MAINTENANCE -


**1.3 - «SPLIT HEAD INTERFACE» PCB**

On analysis head:



SPLIT HEAD INTERFACE

26-pin receptacle  
attaching screws



SPLIT HEAD CORRECTION

- On the «SPLIT HEAD INTERFACE» PCB, disconnect the flat cables from connectors J201, J301, J302 and J303.


- Unscrew the 3 PCB attaching screws.

**1.4 - «SPLIT HEAD CORRECTION» PCB**

On the remote ccd block:

- Unscrew the 4 attaching screws from the back panel.

- Remove the back panel



- Unscrew the 4 screws attaching the 26-pin receptacle and both screws attaching the microphone receptacle.

- Unscrew the 4 PCB attaching screws

- Disconnect the «SPLIT HEAD CORRECTION» PCB from the «CHOMUSEN» and «POWER SUPPLY» PCB's by pushing them outwards.


*Make sure to position the connectors correctly when fitting:*

- P3008 for the «CHOMUSEN» PCB

- P3006 and P3007 for the «POWER SUPPLY» PCB

**1.5 - «POWER SUPPLY» PCB**

On the remote ccd block:



POWER SUPPLY

- Remove the «SPLIT HEAD CORRECTION» PCB.


- Unscrew the 2 screws attaching the PCB from the back of the unit.

- To extract the PCB, pull it towards the rear.

- MAINTENANCE -

**1.6 - «CHOMUSEN» (VIEWFINDER) PCB**

On the remote ccd block:



**2 - PIXEL CORRECTION**

**With a type TTV 1657 camera:**

In the remote ccd block configuration («factory» maintenance mode), the «PIXELS» sub-menu is inactive. The various corrections available in this sub-menu shall be performed in the integrated ccd block configuration. The same corrections shall then be applied in the remote ccd block configuration.

**With a type TTV 1657D or TTV 1707 camera:**

Without object.

- Remove the «SPLIT HEAD CORRECTION» PCB.
- Disconnect the «ON AIR» cable from connector P5010.
- From inside the unit, unscrew the 3 screws attaching the PCB.
- Extract the PCB.

**- MAINTENANCE -**

**SOMMAIRE**

**SUMMARY**

**SYNOPTIQUES**

**BLOCK DIAGRAMS**

**SCHÉMAS - IMPLANTATIONS**

**NOMENCLATURES ELECTRIQUES**


**SCHEMATIC - LAY OUT DIAGRAMS**

**ELECTRIC NOMENCLATURES**

**NOMENCLATURES MÉCANIQUES**

**MECHANICAL NOMENCLATURES**

**- SPLIT CAMERA INTERFACE -**





## SYNOPTIQUES

## BLOCK DIAGRAMS


INTERCONNECTION AVEC DÉPORT DU BLOC D'ANALYSE TTV1657(D) <i>TTV1657(D) REMOTE CCD BLOCK CONFIGURATION INTERFACE WIRING</i>	WD0 1/1
INTERCONNECTION SANS DÉPORT DU BLOC D'ANALYSE TTV1657(D) <i>TTV1657(D) INTEGRATED CCD BLOCK CONFIGURATION INTERFACE WIRING</i>	WD1 1/1
INTERCONNECTION AVEC DÉPORT DU BLOC D'ANALYSE TTV1707 <i>TTV1707 REMOTE CCD BLOCK CONFIGURATION INTERFACE WIRING</i>	WD2 1/1
INTERCONNECTION SANS DÉPORT DU BLOC D'ANALYSE TTV1707 <i>TTV1707 INTEGRATED CCD BLOCK CONFIGURATION INTERFACE WIRING</i>	WD3 1/1
SYNOPTIQUE DE L'INTERFACE AVEC DÉPORT DU BLOC D'ANALYSE <i>REMOTE CCD BLOCK CONFIGURATION INTERFACE BLOCK DIAGRAM</i>	BD0 1/2 BD0 2/2
SYNOPTIQUE DE L'INTERFACE SANS DÉPORT DU BLOC D'ANALYSE <i>INTEGRATED CCD BLOCK CONFIGURATION INTERFACE BLOCK DIAGRAM</i>	BD1 1/1
SYNOPTIQUE DE L'ALIMENTATION <i>POWER SUPPLY BLOCK DIAGRAM</i>	BD2 1/1


**- SPLIT CAMERA INTERFACE -**





INTEGRATED CCD BLOCK	CONFIGURATION
TTV1657(D)	WIRING
SPLIT HEAD	INTERFACE
WD1 1/1	






INTEGRATED CCD BLOCK
CONFIGURATION
TTV1707


  

WIRING
WD3 1/1




REMOTE CCD BLOCK CONFIGURATION	SPLIT HEAD INTERFACE
	BDO 1/2
FROM SAMPLE P. C. B.	TO TIMING P. C. B.
FROM TO FILTERS WHEELS	J201 FILTERS WHEELS


## CCD BLOCK



+12V BAT	A
-12V BAT	B
DH-AV	1
GND	2
RET-G	3
VIDEO-G	4
VIDEO-R	5
RET-R	6
VIDEO-B	7
RET-B	8
MISO-X	9
MOSI-X	10
LENS IRIS CTRL	11
SSX1-8	12
SCK-X	13
SSX0-6	14
SSX1-6	15
GND	16
VF-X	18
I-CTRL	19
DV-AV	20
CLP-X	21
SSX0-8	22
MIC-XO	23
MIC-YO	24
BODY	



## CCD BLOCK



**INTEGRATED CCD BLOCK  
CONFIGURATION**  
**BLOCK-DIAGRAM**

SPLIT HEAD  
INTERFACE  
  
 BD1 1/1

