

Manual TouchMonitor TM7/TM9

Software Version V1.00.00 | Manual Version 1.0 | 12.2010





© 2010 | RTW GmbH & Co.KG | Elbeallee 19 | 50765 Köln | Germany | Fon +49 221. 70 913-0 | Fax +49 221. 70 913-32 | www.rtw.de | rtw@rtw.de

Gefördert durch:



Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages



01.12.2010 14:26:47



Schnellstart-Anleitung TouchMonitor TM7/TM9

Software-Version V1.00.00 | Manual-Version 1.0 | 12.2010



Schnellstart-Anleitung für

RTW TouchMonitor TM7/TM9 Serie

Manual-Version:1.0Erstellt:01.12.2010Software-Version:1.00.00 (12.2010)

© **RTW** 12/2010 | Technische Änderungen vorbehalten! RTW GmbH & Co. KG | Elbeallee 19 | 50765 Köln | Germany Postfach 71 06 54 | 50746 Köln | Germany Fon +49 221. 70 913-0 | Fax +49 221. 70 913-32 rtw@rtw.de | www.rtw.de

WEEE-Reg.-Nr.:DE 90666819Kategorie:9Geräteart:Diese Geräte erfüllen als Überwachungs- und
Kontrollinstrumente in der Kategorie 9, Anhang
1B, die Vorschriften des Elektro- und Elektro-
nikgesetzes vom 16. März 2005 und der RoHS-
Directive 2002/95/EC.

CE

DE-2 TouchMonitor TM7/TM9

Sicherheitshinweise

Die folgenden Symbole sind auf dem Gehäuse des Gerätes, auf einzelnen Modulen und in dieser Bedienungsanleitung zu finden:

WARNUNG!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, etwa vor gefährlichen Spannungen, die Sie einem elektrischen Schock aussetzen könnten. Achten Sie auf den Warnhinweis und handeln Sie besonders vorsichtig.

Λ ACHTUNG!

Dieses Symbol macht Sie auf wichtige Bedienhinweise oder auf mögliche Bedienfehler aufmerksam, die zur Beschädigung von Geräten führen könnten. Wenn Sie dieses Zeichen auf einem Gerät finden, beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

- Vor Inbetriebnahme des Gerätes studieren Sie sorgfältig und verstehen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen!
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und befolgen Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, bevor Sie das Gerät installieren und betreiben!
- Befolgen Sie immer diesen Anweisungen, um Schaden für sich, am Gerät oder an angeschlossenen Geräten zu vermeiden!
- Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf!

Um einen möglichen Stromschlag, Brand, Schaden oder Fehlfunktionen zu verhindern, benutzen Sie bitte das Gerät nur wie vorgesehen. Die Geräte sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen und dürfen nur mit einem dafür zugelassenen Netzteil betrieben werden.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Sicherheitshinweise DE-3

A WARNUNG!

Folgen Sie immer den Sicherheitsmaßnahmen, um schwerwiegende Verletzungen oder gar Tod durch elektrischen Schlag, Kurzschluss, Schäden, Feuer oder andere Risiken zu vermeiden. Diese Maßnahmen beinhalten die folgenden Punkte, sind aber nicht auf diese beschränkt:

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Innerhalb des Gerätes befinden sich keine Teile, die der Wartung durch den Benutzer bedürfen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur dem Fachmann.
- Versuchen Sie nicht, irgendetwas zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Entfernen Sie keine Teile aus dem Gerät und führen Sie keine Modifikation am Gerät aus ohne die schriftliche Freigabe durch RTW. Veränderungen am Gerät können sowohl Sicherheitsrisiken verursachen als auch die EMI-CE Konformität beeinflussen.
- Verwenden Sie nur geeignete Netzkabel bzw. Netzgeräte. Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel und Netzteile, die für dieses Gerät freigegeben und in Ihrem Land zertifiziert sind.
- Beachten Sie alle Anschlusswerte und Markierungen auf dem Gerät. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung über weitere Details zu den Anschlusswerten, bevor Sie etwas anschließen.
- Verbinden Sie keinen der Anschlüsse mit Stromquellen, deren Anschlusswerte die des Geräteanschlusses übersteigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenliegenden Schaltungsteilenund Bauelementen bei anliegender Stromversorgung.

- Durch Abziehen des Netzkabels des externen Netzteils kann das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Blockieren Sie das Netzkabel und das Netzteil nicht, es muss für den Anwender jederzeit erreichbar bleiben.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es sofort vom Stromnetz, wenn ungewöhnliche Gerüche, Geräusche oder Rauch auftreten oder wenn Fremdstoffe (z. B. Flüssigkeiten) oder fremde Gegenstände eindringen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab und stellen Sie keine Gegenstände oder Behälter mit Flüssigkeiten darauf ab.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände ins Gehäuse.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit entfernten Gehäuseteilen.
- Kein Betrieb bei Verdacht auf Fehler. Wenn Sie vermuten, dass das Gerät defekt ist, lassen Sie es durch qualifizierte Servicetechniker pr
 üfen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in nassen bzw. feuchten Umgebungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen.

DE-4 Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Folgen Sie immer den Sicherheitsmaßnahmen, um Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät oder anderen Objekten zu vermeiden. Diese Maßnahmen beinhalten die folgenden Punkte, sind aber nicht auf diese beschränkt:

- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne adäguate Belüftung, um einen
 Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an das Netzteil angezu hohen Temperaturanstieg im Inneren zu vermeiden.
- Halten Sie die Oberflächen des Gerätes sauber und trocken. Benutzen Sie ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Gehäuseoberflächen und des Displays niemals lösemittelhaltige Flüssigkeiten (wie z. B. Benzin, Spiritus, Alkohol, u. a.).
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer instabilen Position auf. • Es könnte unbeabsichtigt hinfallen oder herunter stürzen.

- schlossen ist. Schließen Sie erst dann andere Geräte an.
- Entfernen Sie erst alle Kabel, bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen.
- · Achten Sie beim Transport darauf, die Gehäuseoberfläche und das Display nicht zu verkratzen oder anderweitig zu beschädigen.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Sicherheitshinweise DE-5

Umweltschutz

Beachten Sie die folgenden Informationen zur Umweltverträglichkeit des Gerätes und die Hinweise, wenn Sie ein Gerät oder Bauteile recyceln möchten (Handhabung am Ende der Produktlebensdauer):

Wiederverwertung des Gerätes

Bei der Herstellung dieses Gerätes wurden natürliche Ressourcen eingesetzt und verbraucht. Das Gerät kann Substanzen beinhalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung schädlich für die Umwelt oder für den Menschen sein könnten. Um die Freisetzung solcher Substanzen in die Umwelt zu verhindern und den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu reduzieren, bitten wir Sie, das Gerät so zu recyceln, dass der größte Teil der Inhaltsstoffe auf geeignete Weise erneut verwendet oder verwertet werden kann.

Batterie-Recycling

Dieses Gerät kann wiederaufladbare Nickel-Cadmium- (NiCd) oder Lithium-Ionen- (Li-Ion) Batterien enthalten, die auf geeignete Weise wiederverwertet oder entsorgt werden müssen. Bitte verwerten oder entsorgen Sie solche Batterien entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land.

Vermeidung giftiger Substanzen

Dieses Gerät erfüllt als Überwachungs- und Kontroll-Instrument in der Kategorie 9, Anhang 1B, die Vorschriften des Elektro- und Elektronikgesetzes vom 16. März 2005 sowie der RoHS-Direktive 2002/95/EC. Das Gerät kann in geringen Mengen Blei, Cadmium und/oder Quecksilber enthalten. Bitte verwerten oder entsorgen Sie die elektronischen Teile und Baugruppen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land.

DE-6 Umweltschutz

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 3 Schnellstart 3 17 Allgemeine Sicherheitsanweisungen 3.1 | Inbetriebnahme 17 3 Warnung! 4 3.2 | Anpassung des TouchMonitor an Ihr Audio-System 18 3.3 | Erstellen eigener Presets 20 Achtung! 5 Umweltschutz 3.4 | Arbeiten mit Instrumenten und Presets 6 25 Inhaltsverzeichnis 4 | Software-Module (Lizenz-Abwicklung) 7 27 5 | Software-Update 1 | Bevor Sie beginnen 31 9 1.1 | Einleitung 9 1.2 | Lieferumfang Anhang | Technische Daten (Auszug) 11 33 2 Installation 13 Anhang | CE-Konformitätserklärung 35 2.1 | Anschlüsse 14 2.2 | Pin-Belegung 15 Anhang | Lizenzen der implementierten Software 36

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Inhaltsverzeichnis DE-7



1 | Bevor Sie beginnen

1.1 | Einleitung

Vielen Dank für den Erwerb eines Modells aus der TouchMonitor Serie. Mit dem TouchMonitor sind Sie in der Lage, den wachsenden Ansprüchen in der heutigen Produktions-, Post-Produktions- und Broadcast-Welt zu entsprechen. Ausgestattet mit einem hochwertigen 7"- oder 9"-Touch-Screen und einer einfach zu bedienenden grafischen Benutzeroberfläche setzt der TouchMonitor neue Maßstäbe hinsichtlich Präzision, Leistungsfähigkeit, Effizienz und Flexibilität in der professionellen Audio-Signalanalyse.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

1 | Bevor Sie beginnen | 1.1 | Einleitung

DE-9

Einfach und flexibel

Die grafische Bedienoberfläche des TouchMonitors steuern Sie ganz einfach mit Ihrem Finger. Instrumente können so skaliert, beliebig positioniert und auf vielfältige Weise kombiniert werden, um die Bildschirmfläche so effizient wie möglich zu nutzen. Dabei können auch mehrere Instrumente des gleichen Typs, die unterschiedliche Signalquellen anzeigen, parallel dargestellt und unabhängig konfiguriert werden. Eine komfortable Bildschirm-Hilfe macht Änderungen an der Konfiguration zum Kinderspiel.

Audio-Schnittstellen (I/O-Optionen)

DE-10 1 | Bevor Sie beginnen | 1.1 | Einleitung

TouchMonitor TM7 (7") und TM9 (9") lassen sich perfekt in heutige analoge und digitale Studioumgebungen integrieren. Sie verarbeiten bis zu 16 Eingangssignale in den Formaten Analog, AES3 und AES3id (abhängig von der gewählten I/O-Option). Der TouchMonitor TM9 kann zusätzlich mit einem 3G-SDI-Interface bestückt werden und dann bis zu 32 Eingangskanäle gleichzeitig zur Verfügung stellen.

Lizenzen

Ein vollständig modulares Softwarekonzept sorgt dafür, dass Sie nur noch solche Funktionen erwerben, die Sie auch tatsächlich benötigen. Sie haben die Wahl - und definieren selbst den Funktionsumfang Ihres TouchMonitors, der Ihr individuelles Anforderungsprofil perfekt erfüllt. Neue Instrumente und Funktionen können dem Gerät in Form von Software-Modulen jederzeit hinzugefügt werden. Viele bekannte Anzeigefunktionen stehen dabei zur Wahl: der einzigartige RTW Surround-Sound-Analyzer, der Real-Time-Analyzer (RTA), die EBU-R128-, ITU-BS.1771- und ATSC-A/85-kompatible Loudness-Messung und die Radar-Loudness-Anzeige entsprechend des Loudness Radar Meter von TC electronic®.



Manual | TouchMonitor TM7/TM9

RTW_Man_TM_series.indb 10

1.2 | Lieferumfang

Packen Sie das Instrument aus, finden Sie unten Ihre Version und prüfen Sie, ob Sie alle entsprechenden Komponenten erhalten haben. Falls Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Passendes Zubehör, Optionen und Software-Lizenzen sind ebenfalls aufgelistet.

TouchMonitor TM7





DE

TouchMonitor TM9



RTW_Man_TM_series.indb 12

DE-12 1 | Bevor Sie beginnen | 1.2 | Lieferumfang

01.12.2010 14:26:53

2 | Installation

Die RTW TouchMonitor TM7 und TM9 Tischgeräte (20700, 20900) wurden für die freie Platzierung auf Tischen, Pulten, u. a. entwickelt. Die OEM-Versionen (207000EM, 209000EM) sind für den Einbau in Frontplatten, z. B. Mischpultkonsolen, konzipiert. Alle zum Betrieb notwendigen Versorgungsspannungen werden über den 4-poligen DC-Einbaustiftstecker (+24 V 1 A) mittels eines externen Netzteils eingespeist (wie das RTW Weitspannungnetzteil 1168-R, bei 20700 und 20900 im Lieferumfang, optional für 207000EM und 209000EM). Die Geräte verfügen über einen 7⁴- bzw. 9⁴-TFT-Touch-Screen (VGA, 16 : 9).

Optional kann zum Ablesen aus größerer Entfernung ein externer handeslüblicher VGA-Monitor (16:9) angeschlossen werden.

Alle Schnittstellen werden mit handelsüblichen Verbindungskabeln angeschlossen.

ACHTUNG – Bitte vor Inbetriebnahme lesen:

- Beachten Sie vor der Inbetriebnahme alle Sicherheitshinweise und die Informationen zu den Anschlüssen und der Pin-Belegung.
- Stellen Sie sicher, dass das externe Netzteil nicht angschlossen ist.
- Schließen Sie Ihre Signalquellen und alle weiteren benötigten Komponenten, die Sie benötigen, mit passenden handelsüblichen Verbindungskabeln an die entsprechenden Schnittstellen an. Beachten Sie die Pin-Belegung!
- Schließen Sie optional einen externen VGA-Monitor (16:9) mit einem handelsüblichen VGA-Kabel an der Buchse "VGA" an. Die maximal mögliche Länge beträgt 10 - 15 m.
- Schließen Sie zuletzt die verriegelbare 4-polige Kleinspannungsbuchse des externen Netzteils an den 4-poligen DC-Einbaustiftstecker (+24 V 1 A) auf der Geräterückseite an. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz.
- Der TouchMonitor startet und initialisiert das Betriebssystem. Nach kurzer Zeit ist das Gerät betriebsbereit.

2 | Installation DE-13

2.1 | Anschlüsse





2.2 | Pin-Belegung

"Analog I	n 1 -8", "Analog In 9 - 16" (elektronisch-symm	etrisch, 25-pol. Sub-D-F)	"AES3 I/	'O 1 - 4", "AES3 I/O 5 - 8" (trafo-symn	netrisch, 25-pol. Sub-D-F)
Pin:	Funktion:		Pin:	Funktion:	
$ \begin{array}{c} 1 \\ 14 \\ 2 \\ 15 \\ 3 \\ 16 \\ 4 \\ 17 \\ 5 \\ 18 \\ 6 \\ 19 \\ 7 \\ 20 \\ 8 \\ 21 \\ 9 \\ 22 \\ 10 \\ 23 \\ 11 \\ 24 \\ 12 \\ 25 \\ 13 \\ \end{array} $	Eingang Analog 8 bzw. 16 (+, heiß) Eingang Analog 8 bzw. 16 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang Analog 7 bzw. 15 (+, heiß) Eingang Analog 7 bzw. 15 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang Analog 6 bzw. 14 (+, heiß) Eingang Analog 6 bzw. 14 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang Analog 5 bzw. 13 (+, heiß) Eingang Analog 5 bzw. 13 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang Analog 4 bzw. 12 (+, heiß) Eingang Analog 4 bzw. 12 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang Analog 3 bzw. 11 (+, heiß) Eingang Analog 3 bzw. 11 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang Analog 2 bzw. 10 (+, heiß) Eingang Analog 2 bzw. 10 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang Analog 1 bzw. 9 (+, heiß) Eingang Analog 1 bzw. 9 (-, kalt) Schirm/Gehäuse nicht belegt	Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 10 Pin 10 Pin 12 Pin 12 Pin 13 Pin 22 Pin 20 Pin 20 Pin 20 Pin 20 Pin 20 Pin 20 Pin 22 Pin 22 Pin 23 Pin 23 Pin 23 Pin 23 Pin 23 Pin 23 Pin 23 Pin 24 Pin 23 Pin 25	$ \begin{array}{c} 1 \\ 14 \\ 2 \\ 15 \\ 3 \\ 16 \\ 4 \\ 17 \\ 5 \\ 18 \\ 6 \\ 19 \\ 7 \\ 20 \\ 8 \\ 21 \\ 9 \\ 22 \\ 10 \\ 23 \\ 11 \\ 24 \\ 12 \\ 25 \\ 13 \\ \end{array} $	Ausgang digital 4 bzw. 8 (+, heiß) Ausgang digital 4 bzw. 8 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Ausgang digital 3 bzw. 7 (+, heiß) Ausgang digital 3 bzw. 7 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Ausgang digital 2 bzw. 6 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Ausgang digital 1 bzw. 5 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang digital 1 bzw. 5 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang digital 3 bzw. 7 (+, heiß) Eingang digital 3 bzw. 7 (+, heiß) Eingang digital 3 bzw. 7 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang digital 2 bzw. 6 (-, kalt) Schirm/Gehäuse Eingang digital 1 bzw. 5 (+, heiß) Eingang digital 1 bzw. 5 (-, kalt) Schirm/Gehäuse nicht belegt	Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 7 Pin 8 Pin 7 Pin 9 Pin 9 Pin 10 Pin 12 Pin 12 Pin 13 Pin 24 Pin 24 Pin 25 Pin 24 Pin 24 Pin 25 Pin 24 Pin 25 Pin 24 Pin 25 Pin 24 Pin 25 Pin 24 Pin 25 Pin 24 Pin 25 Pin 26 Pin 26 Pin 27 Pin 26 Pin 26 Pin 27 Pin 26 Pin 27 Pin 26 Pin 26 Pin 26 Pin 26 Pin 27 Pin 26 Pin 26
			1		

Hinweis: Die AES3-Eingänge sind fest mit 110 Ohm terminiert.

RTW_Man_TM_series.indb 15

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

2 | Installation | 2.2 | Pin-Belegung DE-15

Pin-Belegung (Fortsetzung)

"AES3id	In/Out 1 - 4", "AES3id In/Out 5 - 8" (u	nsymmetrisch, BNC-F)	"VGA" (1	5-pol. Sub-D	I-F)	
Pin:	Funktion:		Pin:	Funktion:		
Pin: Ring:	Signal Schirm/Gehäuse	$\langle \bullet \rangle$	1 2 3	R G B	Video-Signal 	Pin 1 Pin 2 Pin 8 Pin 7 Pin 11 Pin 2
Hinweis: terminiert.	Die AES3id-Eingänge sind fest mit 75 0	hm (Außenansicht der Einbaubuchse)	4 5 6	GND GND GND	I	Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 9 Pin 10 Pin 13 Pin 13 Pin 13 Pin 13 Pin 13 Pin 13 Pin 13 Pin 13 Pin 13
"24 V - 1	A" (4-pol. Kleinspannungsstiftstecker, Typ	Binder 710)	7 8	GND GND		(Außenansicht der Einbaubuchse)
Pin:	Funktion:		9 10	+5 V GND		
1 2 3 4	+24 V DC +24 V DC 0 V 0 V	Pin 3 Pin 4 (Außenansicht der Einbaubuchse)	11 12 13 14 15	GND SDA H-sync V-sync SCI		
"USB-A"			Hinweis	: Das VGA-K	abel soll die Länge von	n 10 bis 15 m nicht überschreiten!
2 Full-Spe abwicklun	eed-USB-2.0-Schnittstellen zum Anschluss g, Presets, etc) und einer externen Compu	s des USB-Sticks (Lizenz- ter-Maus	"LAN" RJ-45-Si	andard-Netz	werk-Anschluss (10/10	D0 MBit)
"GP IO"						
Multifunkt	tionaler Steuer-Ein- und Ausgang. Derzeit	nicht genutzt.				

DE-16 2 | Installation | 2.2 | Pin-Belegung

3 | Schnellstart

3.1 | Inbetriebnahme

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Stromversorgung, dass die folgenden Anschlüsse passend zu Ihrer individuellen Installation vorgenommen wurden:

- Analoge und/oder digitale Audio-Eingangssignale
- Digitale Ausgänge
- Optionaler externer VGA-Bildschirm (16:9)
- Optionale USB-Maus
- LAN/Ethernet-Netzwerkanschluss (falls benötigt)
- Netzspannung

Nach dem Anlegen der Stromversorgung startet der TouchMonitor direkt sein Betriebssystem. Nach kurzer Zeit erscheint die Haupt-Bildschirmseite, das Gerät ist betriebsbereit.

Wir nehmen an, dass Sie Ihren TouchMonitor zum ersten Mal starten. An dieser Stelle sollten Sie einige globale Einstellungen zur Anpassung Ihres Gerätes an Ihr Audio-System vornehmen. Nach dieser kurzen Prozedur können Sie Ihr erstes Preset für Ihre Arbeit erstellen.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

3 | Schnellstart | 3.1 | Inbetriebnahme DE-17

3.2 | Anpassung des TouchMonitor an Ihr Audio-System

Die folgende Beschreibung führt Sie durch die wichtigsten Schritte der globalen Einstellungen, um einmalig den TouchMonitor für Ihr Audio-System zu konfigurieren. Diese Einstellungen bleiben beim Laden neuer Presets unverändert.

1. Falls nicht sichtbar, berühren Sie eine freie Stelle des Bildschirms zur Anzeige der Steuerleiste.



 Berühren Sie die Taste Menü im rechten Bereich der Steuerleiste. Sie gelangen ins Menü-System, das Hauptmenü wird angezeigt.

System		3.		
Lizenzen				
Presets verwalte	en			
Aktuellen Preset edi	itieren			
Aktuellen View edit	ieren			
Info-Menü				

 Berühren Sie die Taste System. Sie gelangen ins System-Menü, von dem das Untermenü General aktiviert ist (Taste ist in der Steuerleiste markiert). 4. Berühren Sie, falls erforderlich, die Taste **Menüsprache**. Wählen Sie in der rechten Hälfte des Menüs Ihre Sprache, die Auswahl wird auf der Taste **Menüsprache** angezeigt.

i Die Umstellung auf die neue Sprache erfolgt nach Neustart.

Seneral		Auswahl: Menüsprache		
Start-Preset	letztes	english	4.	deutsch
Bildschirmhelligkeit	90 %	7		
Touch-Funktion	ein			
Steuerleiste	temp			
Gruppenname	temp			
Menüsprache	deutsch			
Meni	i-Sperre	4.		

5. Berühren Sie die Taste **Audio** im linken Bereich der Steuerleiste, um ins Untermenü **Audio** zu gelangen.

DE-18 3 | Schnellstart | 3.2 | Anpassung des TouchMonitor an Ihr Audio-System

 Falls Ihr TouchMonitor eine definierte Referenzquelle benötigt, berühren Sie die Taste Sync-Referenz und wählen Sie die gewünschte Option in der rechten Hälfte des Menüs.

ystem		C				
Audio		0.	Auswahl: Sync-	Referenz		
Sync-Referenz	Auto		AES	la/lb	AES 2	a/2b
Over Hold	1 s		AES	3a/3b	AES 4	a/4b
PPM			Int	ern	Aut	to
Over-Auflösung	16 bit		-			
Over-Samples	4					
Over-Schwelle	Full Scale					
True Peak						
Over-Schwelle	-2.0 dBTP					
General Audio	Uhr Netzwerk	Spezial	Speichern	Zurück	Abbruch	Hilfe

 Berühren Sie die Taste Uhr, falls Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen möchten. Berühren Sie die Taste Zeit übernehmen zum Starten der internen Uhr.



8. Berühren Sie die Taste **Speichern**, um Ihre globalen Einstellung zu sichern. Das Gerät kehrt zurück in den normalen Anzeige-Modus.

3 | Schnellstart | 3.2 | Anpassung des TouchMonitor an Ihr Audio-System DE-19

3.3 | Erstellen eigener Presets

Presets enthalten die Einstellungen für Ihren Work-Flow. Sie können Audio-Gruppen erstellen, die auf bestimmte Eingänge zugreifen und eines oder mehrere Instrumente mit dieser Zuordnung enthalten. Ebenso können Sie Non-Audio-Gruppen erzeugen, die von Audio-Eingangssignalen unabhängige Instrumente enthalten, z. B. Uhren oder Hardware-Statusinformationen.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein neues Preset erstellen möchten:

- 1. Falls nicht sichtbar, berühren Sie eine freie Stelle des Bildschirms zur Anzeige der Steuerleiste.
- Berühren Sie die Taste Menü im rechten Bereich der Steuerleiste. Sie gelangen ins Menü-System, das Hauptmenü wird angezeigt.

З.	Berühren Sie die Taste Presets verwalten . Sie gelangen ins
	Menü Interne Presets.

 Berühren Sie die Taste Neu. Ein Preset mit einem editierbaren vorgegebenen Namen wird erstellt (siehe Abbildung unter 5., berühren Sie die Taste Preset-Name zur Änderung).

	men			
I AKUV	DEFAULT			



DE-20 3 | Schnellstart | 3.3 | Erstellen eigener Presets

5. Berühren Sie die Taste **Audio neu** zur Erstellung der ersten Audio-Gruppe.

Preset-Attribute Preset-Name P.01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Attribute Preset-Name P.01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Attribute Preset-Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Attribute Preset-Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Attribute Preset-Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Attribute Preset-Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Attribute Preset-Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.
Preset Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaktflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaktflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Preset-Name P-01 Keine Gruppe definiert. Die Schaktflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.
Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.	Keine Gruppe definiert. Die Schaltflächen unten erzeugen eine neue Gruppe.
						Audio
						Audio
						Audio
						Audio

6. Die Taste **Domäne** ist markiert. Wählen Sie die Domäne der eingesetzten Signalquelle in der rechten Hälfte des Menüs.

Audio-Gruppe		Domäne wählen
Name	GRP-1	Analog
Farbmarkierung		Digital
Domäne	nicht definiert	
		6.

- 7. Die Taste **Modus** erscheint und ist markiert. Wählen Sie Ihren Kanalmodus in der rechten Hälfte des Menüs.
 - Die Anzahl der Modi ist abhängig von den aktivierten Software-Lizenzen.

Audio-Gruppe			
		Modus wählen	
Name	GRP-1	Single	Stereo
Farbmarkierung			
Domäne	Digital		
Modus	undefined		
	-		
	7.		

8. Falls die Lizenz Loudness and SPL display (SW20002) aktiviert ist, erscheint das Untermenü Loudness-Typ. Wählen Sie Ihren bevorzugten Loudness-Typ.



- 9. Links erscheint das Feld **Instrumente** und rechts eine Liste der verfügbaren Instrumente.
 - Die Anzahl der Instrumente ist abhängig von den aktivierten Software-Lizenzen.

Audio-Gruppe						
		Instr	ument h	inzufügen	_	
Name	GRP-1	1	Ĩ	РРМ		
Farbmarkierung		2	*	Vectorscope		
Domäne	Digital	3	© -3,9	Loud. Num.		
Modus	Stereo	4	©∥	Loudness Sum		
Routing	Konfigurieren	5		Correlator		
Loudness	EBU R128	6	AES	AES Status		
Instrumente						
		9.				
Instrument			al ab a se	Turket.	Abbasab	1194-
hinzufügen		s	eicnem	ZURUCK	Abbruch	Hilfe

10. Berühren Sie jeweils die Tasten der gewünschten Instrumente. Die Auswahl erscheint als Piktogramm im Feld **Instrumente**.

EBU R1	28			
Instrumente				
	10.			
Instrument hinzufügen Instrument editieren Ioschen	fertig	11. ^{chern} Zurück	Abbruch	Hilfe

 Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, berühren Sie die Taste fertig. Sie kehren ins Menü Preset zurück.

reset						
Preset-Attribute						
Preset-Name	P-01					
Gruppe anwählen						
1 🔽 GRP-1						
Nex Audia	a Causa					
NonAudio Gruppe Grupp	e Gruppe	View	19 chern	Zurück	Abbruch	Hilfe

- Das Menü Preset zeigt nun die gerade erstellte Audio-Gruppe mit einem kleinen farbigen Dreieck in der linken oberen Ecke. Im Normalbetrieb sind alle Instrumente dieser Gruppe mit diesem Dreieck markiert. Bei mehreren Gruppen erleichtert die Farbmarkierung die Identifizierung, zu welcher Gruppe ein Instrument gehört.
- 12. Berühren Sie die Taste **View**. Das angezeigte Untermenü dient der Anordnung der Instrumente auf dem Bildschirm. Die definierten Gruppen mit ihren Instrumenten erscheinen in der linken Hälfte des Menüs (nächstes Bild).

DE-22 3 | Schnellstart | 3.3 | Erstellen eigener Presets

View												
Zu positionierendes Instrument anwählen	Instr	ume	ent se	elekti	eren,	danı	n Po	sition	und	Größ	e einst	ellen
GRP-1	1	2.										
					-							
				_								
												, wi
			Pos	sition					Größ	e		1L
			\leq			\geq			\mathbf{X}	XC	$\langle \rangle$	
	S	beich	nern		Zu	ück		A	bbru	ch		Hilfe

- Das Untermenü View ist ein umfangreicher Editior zur Positionierung und Skalierung der im aktuellen Preset definierten Instrumente. Alle Instrumente, die Sie im Normalbetrieb sehen möchten, müssen hier positioniert werden.
- 13. Berühren Sie ein Piktogramm. Es wird in der linken oberen Ecke der Bildschirm-Grafik platziert.



 Benutzen Sie die Tasten **Position** und **Größe** zur Platzierungs- und Größenänderung.



- 15. Verfahren Sie ebenso mit den anderen Piktogrammen.
 - Sollten sich Instrumente überlagern, erscheint eine Warnung. Verschieben Sie das Piktogramm mit den Tasten Position und Größe an eine freie Stelle.



3 | Schnellstart | 3.3 | Erstellen eigener Presets DE-23

 Wenn das Bildschirm-Layout Ihren Anforderungen entspricht (Sie können Instrumente auch drehen), berühren Sie die Taste Speichern unten im rechten Bereich der Steuerleiste.

View	
Zu positionierendes Instrument anwählen	Instrument selektieren, dann Position und Größe einstellen
GRP-1	
	Position Größe
Selekt Instrument löschen Selekt Instrument dre	ehen Speichern 16. ck Abbruch Hilfe

17. Sie gelangen zurück in den Normalbetrieb. Auf dem Bildschirm sehen Sie das neu erstellte Preset mit den ausgewählten Instrumenten in der definierten Anordnung.



DE-24 3 | Schnellstart | 3.3 | Erstellen eigener Presets

3.4 | Arbeiten mit Instrumenten und Presets

Im Normalbetrieb zeigt der TouchMonitor die Instrumente und das Bildschirm-Layout entsprechend der Definition im ausgewählten Preset. Sie können mit den Tasten der Steuerleiste ein gewähltes Instrument steuern oder ein neues Preset laden.

Falls die Steuerleiste nicht sichtbar ist, berühren Sie einfach den Bildschirm. Die Steuerleiste wird zur Wahl der gewünschten Funktion für einige Sekunden angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Funktionen eines Instrumentes nutzen möchten:

- Berühren Sie die Fläche des Instruments auf dem Bildschirm. Es erhält den Fokus. Im linken Bereich der Steuerleiste erscheinen die speziellen Funktionen des fokussierten Instrumentes.
 - Das aktuell gewählte Instrument ist mit einem farbigen Rahmen entsprechend der Farbmarkierung zur Identifizierung des Instruments versehen.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Funktion.
 - Bei mehr als 6 Funktionen berühren Sie die Taste mehr. Falls eine Funktionstaste eine weitere Funktionsebene öffnet, gelangen Sie mit der Taste Schließen wieder zurück in die vorherige Ebene.



Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein neues Preset laden möchten:



 Berühren Sie die Taste Preset laden im rechten Bereich der Steuerleiste. Eine Liste mit verfügbaren Presets wird angezeigt.

Interne Presets Preset auswäh	len	
1	DEFAULT	2.
2 aktiv	P-01	
3	P-02	
3	P-02	

- 2. Berühren Sie die Taste des gewünschten Presets.
 1 Das aktuell gewählte Preset ist als aktiv markiert. Im Normalbetrieb erscheint der Name des aktiven Presets in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.
- 3. Das gewählte Preset wird geladen. Das Gerät kehrt automatisch in den Normalbetrieb zurück und zeigt das neu gewählte Preset.



Die in den Bildern gezeigten Loudness- und SPL-Funktionen sind mit der aktivierten Software-Lizenz Loudness and SPL display (SW20002) verfügbar!

DE-26 3 | Schnellstart | 3.4 | Arbeiten mit Instrumenten und Presets

4 | Software-Module (Lizenz-Abwicklung)

Der TouchMonitor besitzt eine modulare Software, die es dem Anwender gestattet, seinem Gerät nach Bedarf jederzeit neue Funktionen und Instrumente hinzuzufügen. Die Menüseite **Lizenzen** dient zur Ansicht der aktuell im TouchMonitor installierten Software-Lizenzen und zum Erwerb neuer Lizenzen. Instrumente und Funktionen, die bereits aktiviert wurden, sind mit dem Vermerk **installiert** gekennzeichnet. Für Instrumente und Funktionen, die noch nicht aktiviert wurden, steht die Taste **Lizenz erwerben** zur Verfügung. Im Menü **Lizenzen** finden Sie nur die Lizenz-Optionen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der auf dem Gerät installierten Software-Version erhältlich waren.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

RTW_Man_TM_series.indb 27

4 | Software-Module (Lizenz-Abwicklung) DE-27

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie neue Lizenzen erwerben möchten:

- 1. Stecken Sie den USB-Stick in einen der USB-Anschlüsse auf der Geräterückseite.
- 2. Falls nicht sichtbar, berühren Sie eine freie Stelle des Bildschirms oder ein Instrument zur Anzeige der Steuerleiste.



 Berühren Sie die Taste Menü im rechten Bereich der Steuerleiste. Sie gelangen ins Menü-System, das Hauptmenü wird angezeigt.

Hauptmenü	
System	
Lizenzen	4.
Presets verwalten	-
Aktuellen Preset editieren	
Aktuellen View editieren	
Info-Menü	

4. Berühren Sie die Taste **Lizenzen**. Die verfügbaren Lizenzen werden angezeigt, die aktivierten sind mit **installiert** markiert.

SW20001: Multichannel	Lizenz erwerben	
SW20002: Loudness	installiert	4.
SW20003: RTA	Lizenz erwerben	
SW20004: SSA	Lizenz erwerben	5.
SW20005: Radar Display	Lizenz erwerben	
SW20006: RTW Premium PPM	installiert	

5. Berühren Sie die entsprechenden Tasten der Lizenzen, die Sie erwerben möchten.

enzen				
SW20001: Multichannel	Lizenz erwerben			
SW20002: Loudness	installiert			
SW20003: RTA	Lizenz erwerben			
SW20004: SSA	Lizenz erwerben			
SW20005: Radar Display	Lizenz erwerben			
SW20006: RTW Premium PPM	installiert			
		·		
Bestellung exportieren		Speichern	Spaichern Zurück	Carlahara Zurőak Abbarah

DE-28 4 | Software-Module (Lizenz-Abwicklung)

- 6. Berühren Sie die Taste **Bestellung exportieren** im linken Bereich der Steuerleiste.
 - Der TouchMonitor erzeugt eine Ordnerstruktur /rtw/touchmonitor/licence auf dem USB-Stick. Eine verschlüsselte Lizenzanforderungsdatei (nnn_nn.lrf) abhängig von der individuellen Seriennummer der Hardware wird in diesen Ordner gespeichert.
- 7. Warten Sie, bis die Menüseite den erfolgreichen Export der Lizenzanforderungsdatei bestätigt.

Export				
Export erfolgreich. Bitte Datei an RTW-Vertr	ebspartner weiterleit			
		fert	ig 8	
			0.	

 8. Berühren Sie die Taste fertig. Sie gelangen wieder ins Hauptmenü.
 1 Mit eingestecktem USB-Stick erscheinen zwei weitere Tasten.
 Preset exportieren erlaubt die Speicherung von Presets auf dem Stick, Preset importieren das Laden vom Stick.

System			
Lizenzen			
Presets verwalten			
Aktuellen Preset editieren			
Aktuellen View editieren			
Info-Menü			
Preset exportieren	8.		
Preset importieren			

- 9. Entfernen Sie den USB-Stick vom TouchMonitor, stecken Sie ihn in Ihren Computer und senden Sie die Lizenzanforderungdatei an Ihren Händler.
- 10. Nach Erwerb der Lizenz erhalten Sie eine neue Datei (nnn_nn.lf) mit der darin integrierten Lizenzanforderungsdatei.
 - Die zurückgegebene Datei ist nur für das Gerät gültig, auf dem die Lizenzanforderungsdatei erzeugt wurde.
- 11. Die Lizenzdatei (nnn_nn.lf) muss in den gleichen Ordner auf dem USB-Stick gespeichert werden wie die Lizenzanforderungsdatei.
- 12. Entfernen Sie den USB-Stick von Ihrem Computer und stecken Sie ihn erneut in einen der USB-Anschlüsse des TouchMonitor.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

4 | Software-Module (Lizenz-Abwicklung) DE-29

DE

- 13. Öffnen Sie das Menü **Lizenzen** wie in den Schritten 2. bis 4. beschrieben.
- 14. Die Lizenzdatei wird registriert. Im linken Bereich der Steuerleiste erscheint die Taste Lizenzen importieren.

zenzen	-				
SW20001: Multichannel	Lizenz erwerben				
SW20002: Loudness	installiert				
SW20003: RTA	Lizenz erwerben				
SW20004: SSA	Lizenz erwerben				
SW20005: Radar Display	Lizenz erwerben				
SW20006: RTW Premium PPM	installiert				
	izenzen importieren	15 hem	Zurück	Abbruch	Hilfe

15. Berühren Sie die Taste **Lizenzen importieren**, um die Datei auf das System zu übertragen.

16. Wenn der Import abgeschlossen ist, starten Sie den TouchMonitor neu. Berühren Sie dazu die Taste **Zurück**.

Import erfolgreich. Drücken Sie "Ba	ck" für Ne			
		()		
		Zurück	16.	

- 17. Das lizenzierte Instrument oder die lizenzierte Funktion ist nun permanent verfügbar.
 - Einige Lizenzen erfordern die vorherige Aktivierung weiterer Lizenzen, um sie nutzen zu können. Die Lizenzen SSA - Surround Sound Analyzer (SW20004) und Radar display (SW20005) benötigen die aktivierte Lizenz Loudness and SPL display (SW20002).

DE-30 4 | Software-Module (Lizenz-Abwicklung)

5 | Software-Update

Um Ihrem TouchMonitor nach Bedarf jederzeit neue Funktionen und Instrumente hinzufügen zu können, sollten Sie in regelmäßigen Abständen die System-Software aktualisieren. Denn es stehen immer nur die Optionen und Lizenzen im Gerät zur Verfügung, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der installierten Software-Version erhältlich waren. Software-Updates erhalten Sie von RTW.

5 | Software-Update DE-31

RTW_Man_TM_series.indb 31

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

01.12.2010 14:27:09

DE

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Ihre Software aktualisieren möchten:

- 1. Kopieren Sie die Update-Datei (rtw-tm-release-n-n.tgz, n-n bezeichnet die Firmware-Version) ins Hauptverzeichnis des Sticks.
- 2. Entfernen Sie den USB-Stick von Ihrem Computer und stecken Sie ihn in einen der USB-Anschlüsse des TouchMonitor.
- 3. Falls nicht sichtbar, berühren Sie eine freie Stelle des Bildschirms oder ein Instrument zur Anzeige der Steuerleiste.
- 4. Berühren Sie die Taste Menü im rechten Bereich der Steuerleiste, dann im Hauptmenü die Taste System.

ystem					
Spezial					
Demo	aus				
Bildschirmdrehung	aus				
/GA Standard	aus				
Kalibrieren de	r Touchscreen				
Start Firmw rtw-tm-re	are Update: ease-0-19	5.			
General Audio Ul	nr Netzwerk Spezial	5. ichern Zu	urück	Abbruch	Hilfe

- Berühren Sie die Taste Spezial. Die zusätzliche Taste Start Firm-5. ware Update: rtw-tm-release-n-n wird angezeigt.
- 6. Berühren Sie die Taste. Das Update dauert ca. 20 Minuten.



7. Wenn das Update abgeschlossen ist, starten Sie den TouchMonitor neu. Berühren Sie dazu die Taste Reboot.

rmware Update			
Firmware: rtw-tm-release-0-19			
Update finished, click Reboot			
	Reboot	7	



Anhang | Technische Daten (Auszug)

System

Allgemein		Funktionen (mit allen	Lizenzen aktiviert)
Spannungsversorgung:	+24 V DC		 Bedienung mit Finger (Touch-Screen) oder Maus
Stromaufnahme:	1 A Nennstrom, 2,5 A Einschaltstrom (10 μsec.)		 Instrumente frei skalierbar und positionierbar
Display:	7"- (TM7) oder 9"- (TM9) TFT-Touch-Screen 16 : 9		 Multiformat-Surround-PPM (3.1, 5.0, 5.1, 7.1)
Anschlüsse:	1 x 15-pol. Sub-D-F; VGA-Ausgang mit 800 x 480 Pixel (TM7)		 2-Kanal-Peakmeter
	bzw. 1024 x 600 Pixel (TM9), 65.536 Farben, 60 Hz,		 Mehrkanal-Peakmeter
	zum Anschluss eines handelsüblichen 16:9 VGA-Monitors,		 Loudness-Meter: EBU R128, ITU BS.1771, ATSC A/85
	Seitenverhältnis 4 : 3 intern einstellbar		und anwenderspezifisch
	1 x 4-pol. verriegelbarer Kleinspannungsstecker Typ 710 (DC)		 Radar Loudness Meter (TC electronic[®])
	2 x USB A; USB-2.0-Full-SpeedAnschluss für:		 SPL-Meter
	 USB-Sticks zur Lizenz-Abwicklung und f ür Preset-Export 		 Surround-Sound-Analyzer
	und Import und Software-Updates		 Stereo-Korrelator
	 Externe Computer-Maus 		 10-fach Multi-Korrelator
	1 x GPIO (RJ-11-6P6C, für zukünftige Nutzung)		 31- und 61-Band Spektrum-Analysator
	1 x LAN (RJ-45)		 2-Kanal Audio-Vektorskop
mit HW20711:	2 x 25-pol. Sub-D-F (analog und digital)		 AES3-Statusmonitor
mit HW20712:	1 x 25-pol. Sub-D-F (analog), 8 x BNC-F (digital)		 Numerische Anzeigen
mit HW20911:	2 x 25-pol. Sub-D-F (analog und digital)		
mit HW20912:	1 x 25-pol. Sub-D-F (analog), 8 x BNC-F (digital)	Analoge Eingänge	
mit HW20913:	2 x 25-pol. Sub-D-F (digital)	HW20711:	8 analoge Eingänge, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse
mit HW20914:	16 x BNC-F (digital)	HW20712:	8 analoge Eingänge, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse
mit HW20915:	2 x 25-pol. Sub-D-F (analog)	HW20911:	8 analoge Eingänge, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse
Abmessungen TM7:	 20700: 198 x 163 x 46 mm (B x H x T) 	HW20912:	8 analoge Eingänge, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse
	 207000EM: 188 x 109 x 45 mm (B x H x T) 	HW20915:	16 analoge Eingänge, 2 x 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchsen
Abmessungen TM9:	 20900: 245 x 185,5 x 46.5 mm (B x H x T) 	Referenz-Pegel:	einstellbar im Bereich von 0 dBu bis +10 dBu
	 209000EM: 235 x 135 x 45 mm (B x H x T) 	Max. Eingangspegel:	+24 dBu
Gewicht:	ca. 2,7 kg (TM9-Tischgerät ohne Netzteil)	Impedanz:	> 10 kOhm, elektronisch-symmetrisch
Arbeitstemperatur:	im Bereich von +5° bis +45° C	Frequenzbereich:	20 Hz bis 22 kHz bei 48 kHz

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Anhang | Technische Daten (Auszug) DE-33

Digitale Eingänge		Funktionen:	 Gain (+20 dB. +40 dB. je nach gewähltem Standard)
HW20711:	4 AES3 Eingänge (trafosymmetrisch, 110 Ohm), 25-pol.		 Peak-Hold ein/aus
	Sub-D-F-Einbaubuchse mit 4 Ein- und 4 Ausgängen		Memory
HW20712:	4 AES3id Eingänge (unsymmetrisch, 75 Ohm), 8 BNC-F-		Reset
	Einbaubuchsen (4 Eingänge und 4 Ausgänge)		
HW20911:	4 AES3 Eingänge (trafosymmetrisch, 110 Ohm), 25-pol.	Analoge Peakmeter	
	Sub-D-F-Einbaubuchse mit 4 Ein- und 4 Ausgängen	Analoge Skalen:	 DIN5: +550 dB,
HW20912:	4 AES3id Eingänge (unsymmetrisch, 75 Ohm), 8 BNC-F-	0	 Nordic: +1242 dB,
	Einbaubuchsen (4 Eingänge und 4 Ausgänge)		 BR IIa: 7 1 (British),
HW20913:	8 AES3 Eingänge (trafosymmetrisch, 110 Ohm), 2 x 25-pol.		 BR IIb: +1212 dB (British),
	Sub-D-Z-Einbaubuchsen mit je 4 Ein- und 4 Ausgängen	Integrationszeit:	entsprechend Standard oder 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0,1 ms
HW20914:	8 AES3id Eingänge (unsymmetrisch, 75 Ohm), 16 BNC-F-	Peak-Hold-Anzeige:	1 s, 2 s, 4 s, 10 s, 20 s, 30 s, manueller Reset oder aus
	Einbaubuchsen (8 Eingänge und 8 Ausgänge)	_	
Abtastraten:	44.1, 48, 96 kHz, Taktanbindung über digitalen Signal-Eingang	Digitale Peakmeter	
		Wortbreite:	24 Bit
Digitale Ausgänge		Digitale Skalen:	 TP60: +360 dB
HW20711:	4 AES3-Ausgänge, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse mit 4 Ein-		 Dig60: 0 –60 dB
	und 4 Ausgängen		 DIN5: +550 dB,
HW20712:	4 AES3id-Ausgänge, 8 BNC-F-Einbaubuchsen (4 Eingänge		 Nordic: +1242 dB,
	und 4 Ausgänge)		 BR IIa: 7 1 (British),
HW20911:	4 AES3-Ausgänge, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse mit 4 Ein-		 BR IIb: +1212 dB (British),
	und 4 Ausgängen	Headroom/Headr. Ref:	einstellbar im Bereich von 0 bis -20 dB in 1-dB-Schritten
HW20912:	4 AES3id-Ausgänge, 8 BNC-F-Einbaubuchsen (4 Eingänge	Arbeitsbereich:	einstellbar im Bereich von 0 bis -20 dB in 1-dB-Schritten
	und 4 Ausgänge)	Integrationszeit (Attack):	wie Standard oder wählbar: Sample, 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0,1 ms
HW20913:	8 AES3-Ausgänge, 2 x 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse mit je	Gain:	+20 dB, +40 dB, je nach gewähltem Standard
	4 Ein- und 4 Ausgängen	Hochpass-Filter:	Off, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz
HW20914:	8 AES3id-Ausgänge, 16 BNC-F-Einbaubuchsen (8 Eingänge	Peak-Hold-Anzeige:	1 s, 2 s, 4 s, 10 s, 20 s, 30 s, manueller Reset oder aus
	und 8 Ausgänge)	Over-Anzeige-Dauer:	1 s oder manuell
Abtastraten:	referenziert auf digitalen Eingang oder internen Takt	PPM-Over-Schwelle:	Full Scale, Full Scale -1LSB, Full Scale -2LSB, -0.1 dBFS,
Desis Charas DD	(Chandard Cathurana)		-0.5 dBFS, -1 dBFS, -2 dBFS, -3 dBFS
Basis-Stereo-PP	/wi (Standard-Software)	PPM-Over-Ansprechzeit	1 bis 15 Samples
		PPM-Over-Wortbreite:	16 bis 24 Bit, einstellbar
Allgemein		Irue-Peak-Over-	
Eingangsquellen:	analog und/oder digital, je nach eingebauter Audio-Schnittstelle	Ansprechschwelle:	– 1.0 abtr, –2.0 dBtr, –3.0 dBtr, –4.0 dBtr
2-nanalPeakmeter:	iur das dennierte Stereo-Kanal-Paar L/R	AECO Clobus Marilla	
Anzelegen:	Spitzenpegel Book Hold	AES3-Status-Monitor	Kanal Datan in Klastavt Havadasimal, adar Binës Doostollurer
	 Feak-Floid Numericaber Wett der Anzeige 	Anzeige:	Kanal-Daten in Kiartext, Hexadezimal- oder Dinar-Darstellung,
	 Numerischer wert der Anzeige 	1	nanai einsteiipar, Audio-Bit-Aktivitat, Hardware-Status

DE-34 Anhang | Technische Daten (Auszug)
Anhang | CE-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung | Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 2006/95/EG

Wir, die RTW GmbH & Co.KG, Elbeallee 19, 50765 Köln, Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

RTW TouchMonitor 20900 Serie und 20700 Serie

(OEM-Geräte / Tischgeräte inklusive Netzteil)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

EMV 2004/108/EG

EN 61000-6-3: 2007-10-01 Emissions: EN 55022: 2007-06-01 Class B, gestrahlt EN 55022: 2007-06-01 Class B, leitungsgeführt

EN 61000-6-1: 2007-12-01 Immunity: EN 61000-4-2 + A1 + A2: 2002-02-01 EN 61000-4-3: 2007-11-01 EN 61000-4-4: 2005-09-01 EN 61000-4-5: 2007-08-01 EN 61000-4-6 + A1: 2002-02-01 EN 61000-4-11: 2005-04-01

Sicherheit 2006/95/EG

EN 60950-1: 2007-01-01

Geprüft und dokumentiert von nachfolgend aufgeführten Firmen:

SERCO GmbH, Bonn, akkreditiertes EMV-Prüflabor RTW GmbH & Co.KG, Köln

Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:

2010-12-01

Imme

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Anhang | CE-Konformitätserklärung DE-35

Anhang | Lizenzen der implementierten Software

Die Produkte RTW TouchMonitor TM7 Serie und TouchMonitor TM9 Serie umfassen neben der Hardware ein Softwarepaket, das Programme mit unterschiedlichen Lizenzen beinhaltet:

- A. Software aus der Urheberschaft der RTW GmbH & Co.KG, die nur zum bestimmungsmäßen Gebrauch des Gerätes verwendet werden darf (Applikation, DSP-Programme, Bootloader). Diese Software ist Eigentum der RTW GmbH & Co.KG und unterliegt dem deutschen und dem internationalen Urheberrecht.
- B. Open Source Software, die unter der GPL (General Public License) der Free Software Foundation (FSF) steht:
 - 1. Linux Kernel
 - 2. TinyLogin
 - 3. Busy Box
 - 4. MTDTools
 - 5. GDBServer

Die GPL finden Sie unter http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Rechtsverbindlich ist die englische Originalfassung. C. Software, die unter der LGPL (Lesser General Public License) der Free Software Foundation (FSF) steht:

Qt®-Bibliothek von Nokia Corporation

Die LGPL finden Sie unter http://www.gnu.org/licences/lgpl-2.1.html. Qt® ist ein eingetragenes Warenzeichen (Marke) der Nokia Corporation aus Finland.

 D. Software, die unter der Lizenz des OpenSSL Project steht: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

Die Lizenz finden Sie unter http://www.openssl.org/source/license.html.

An der unter B. aufgeführten Software wurden teilweise Änderungen vorgenommen. In diesem Fall können Sie die Sourcen der geänderten Software von RTW auf Anfrage innerhalb von drei Jahren nach Erhalt des Gerätes zugesandt bekommen.

Köln, Dezember 2010

DE-36 Anhang | Lizenzen der implementierten Software



Quick Start Guide TouchMonitor TM7/TM9

Software Version V1.00.00 | Manual Version 1.0 | 12.2010



ΕN

Quick Start Guide for

RTW TouchMonitor TM7/TM9 series

Manual Version:1.0Issued:01.12.2010Software Version:1.00.00 (12.2010)

© **RTW** 12/2010 | Technical changes without prior notice! RTW GmbH & Co. KG | Elbeallee 19 | 50765 Köln | Germany P. O. box 71 06 54 | 50746 Köln | Germany Fon +49 221. 70 913-0 | Fax +49 221. 70 913-32 rtw@rtw.de | www.rtw.de

WEEE Reg.-no.: DE 90666819
Category: 9
Device type: These instruments comply with and fall under category 9 Monitoring and control equipment of Annex 1B of the RoHS-Directive 2002/95/EC.

CE

EN-2 TouchMonitor TM7/TM9

Safety Instructions

The following symbols may be marked on the panels or covers of equipment or module and are used in this manuals with these terms:

WARNING!

This symbol alerts you to a potentially hazardous condition, such as the presence of dangerous voltage that could pose a risk of electrical shock. Refer to the accompanying Warning Label or Tag, and exercise extreme caution.

ATTENTION!

This symbol alerts you to important operating considerations or a potential operating condition that could damage equipment. If you see this marked on equipment, consult the Operating manual for precautionary instructions.

General Safety Instructions

- Study carefully and understand all safety and operating instructions before you install and operate the unit!
- Heed all warnings on the unit and in the safety and operating instructions before you install and operate the unit!
- Always follow these instructions to ensure against injury to yourself and damage to the unit or other objects connected to the unit.
- Keep all safety and operating instructions for future reference!

To prevent possible electrical shock, death, fire, injuries and malfunctions, use this product only as specified.

The units of the TouchMonitor series are designed for indoor use only and may only be operated with a power supply unit provided for it.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Safety Instructions EN-3

A WARNING!

Always follow the safety precautions below to avoid the possibility of serious injury or even death from electrical shock, short-circuiting, damages, fire, or other hazards. These precautions include, but are not limited to, the following:

- Do not open the housing. Inside, there are no user-serviceable parts. Any necessary servicing shall be performed by a properly qualified technician.
- Do not attempt to repair any part of the unit. Repairs shall only be carried out by qualified personnel.
- Never remove any parts from the unit and do not make any modifications to the unit without the express written consent of RTW.
 Modifications can cause both safety hazards and affect the unit's EMI-CE conformity.
- Only use the power cord and power supply specified for this product and certified for the country of use.
- Connect and disconnect properly. Use only connectors specified for this product and fix them tight before use.
- Observe all terminal ratings and markings on the product. Consult the operating manual for further ratings information before making connections to this product.
- Do not apply a potential to any terminal that exceeds the maximum rating of that terminal.

- Avoid exposed circuitry. Do not touch exposed connections and components when power is present.
- Power disconnect. The power cord of the external power supply disconnects the product from the power source. Do not block the power cord or power supply; it must remain accessible to the user at any time.
- Turn off and disconnect the power supply immediately it the unit produces unusual smells, noises or smoke, or if foreign substances (e. g. liquids) or foreign objects enter the unit.
- Do not cover the unit and do not place any objects or anything containing liquids on it.
- Do not insert your fingers or any other objects into the housing.
- Do not operate without cover plates or panels.
- Do not operate with suspected failures. If you suspect there is damage to the unit, have it inspected by qualified service personnel.
- Do not operate in wet/damp conditions.
- Do not operate in explosive atmosphere.
- Do not operate in dusty environments.

EN-4 Safety Instructions

Always follow the safety precautions below to avoid the possibility of physical injury to you or others, or damage to the unit or other property. These precautions include, but are not limited to, the following:

- Do not operate the unit without adequate ventilation to prevent the internal temperature from becoming too high.
- Keep product surfaces clean and dry. Only use a dry cloth.
- Never use any solvent based liquids for cleaning the housing surfaces and the display.
- Do not place the unit in an unstable position where it might accidently fall over.
- Before connecting any devices to the unit make sure that the power supply is disconnected.
- Before moving the unit, remove all connected cables.
- When transporting or moving the unit, always take care not to scratch or damage the housing surfaces and the display.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Safety Instructions EN-5

Environmental Considerations

Observe the following information about the environmental impact of the product and the following guidelines when recycling an instrument or component (product end-of-life handling):

Equipment Recycling.

Production of this equipment required the extraction and use of natural resources. The equipment may contain substances that could be harmful to the environment or human health if improperly handled at the product's end of life. In order to avoid release of such substances into the environment and to reduce the use of natural resources, we encourage you to recycle this product in an appropriate system that will ensure that most of the materials are reused or recycled appropriately.

Battery Recycling.

This product may contain a Nickel Cadmium (NiCd) or lithium ion (Li-ion) rechargeable battery, which must be recycled or disposed of properly. Please properly dispose of or recycle the battery according to your local government regulations.

Restriction of Hazardous Substances

This product has been classified as Monitoring and Control equipment, and is outside the scope of the 2002/95/EC RoHS Directive. This product may contain lead, cadmium and/or mercury in slight quantities. Please dispose of or recycle the electronic parts or devices according to your local government regulations.

EN-6 Environmental Considerations

Index of Content

Safety Instructions 3 General Safety Instructions 3 Warning! 4 Attention! 5 Environmental Considerations 6

Index of Content 7

1 | Before You Begin 9

1.1 | Introduction 9 1.2 | Scope of Delivery 11

2 | Installation 13

2.1 | Connection 14 2.2 | Pin Assignment 15

3 | Getting Started 17

- 3.1 | System Start-up 17
- 3.2 | Adapt the TouchMonitor to your Audio System 18
- 3.3 | Create Your Own Preset 20
- 3.4 Working With Instruments and Presets 25

4 | Software Modules (Licences Handling) 27

5 | Software Update 31

Appendix | Specifications (Extract) 33

Appendix | EC Declaration of Conformity 35

Appendix | Licenses of the Implemented Software 36

FΝ

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Index of Content EN-7



1 | Before You Begin

1.1 | Introduction

Thank you for purchasing a model of the TouchMonitor series. With the TouchMonitor range you are able to meet the growing requirements in today's production, post-production, and broadcast world. Equipped with high-grade 7" or 9" touch screens and an easy-to-use GUI, TouchMonitor enters a new level of professional audio metering in terms of precision, performance, efficiency and flexibility.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

1 | Before You Begin | 1.1 | Introduction EN-9

RTW_Man_TM_series.indb 9

Simple and flexible

The graphical user interface used in the TouchMonitor range is controlled simply by using your finger or a mouse. Instruments can be scaled, randomly positioned and combined in almost every way for optimized use of available screen space. Even multiple instruments of the same type, assigned to different input channels and configurations, can be displayed simultaneously. Individual Plus, a context-sensitive, onscreen help feature and the intuitive operatable menu system supports the user, allowing him to make setup changes with ease.

Audio I/O options

The TouchMonitor perfectly integrates into today's analog and digital audio and video studio environments. It handles input signals of various formats: analog, AES3, and AES3id. In addition, the TouchMonitor TM9 has an option to accept 3G SDI signals. This option works as an audio deembedder for mixed use with other audio interfaces displaying up to 32 input channels simultaneously.

Licences

A totally modular software concept means that you only have to purchase features that you actually require. This puts you in control, defining the functionality of a TouchMonitor that suits your needs best. New instruments and functions can be added as software modules to the device at any time. Simply purchase and activate the corresponding licence.

Many display functions are available to choose from: the unique RTW Surround Sound Analyzer, the Real-Time Analyzer (RTA), EBU R128-, ITU BS.1771- und ATSC-A/85-compliant loudness meters, and the Radar Loudness display acc. to the Loudness Radar Meter of TC electronic®.



Manual | TouchMonitor TM7/TM9

RTW_Man_TM_series.indb 10

EN-10 1 | Before You Begin | 1.1 | Introduction

1.2 | Scope of Delivery

Unpack the instrument, find your version below, and check, if you received all items listed. If components are missing, please contact your dealer. Recommended accessories, options and software licences are also listed.

TouchMonitor TM7





TouchMonitor TM9



EN-12 1 | Before You Begin | 1.2 | Scope of Delivery

2 | Installation

The RTW TouchMonitor TM7 and TM9 table-top units (20700/20900) are designed for free positioning on tables, desks, et. al. The OEM versions (207000EM, 209000EM) are designed for panel-mounting e. g. into mixing consoles.

All necessary power supply voltages are supplied through the +24 V DC 1 A connector using an external power supply unit (such as the RTW 1168-R wide voltage power supply, included in 20700 and 20900 packages, optional for 207000EM, 209000EM). The units feature a 7" resp. 9" VGA 16 : 9 touch screen.

Optional an external standard16 : 9 VGA monitor can be connected for external reading of the display.

The other ports and interfaces are connected with the appropriate standard connection cables.

$\Delta\,$ ATTENTION – Please read before installing:

- Before installing the unit please study the safety instructions and the information on connection and pin assignment.
- Make sure that the adapted power supply unit is not connected.
- Connect your signal sources and all your other components to the appropriate connectors, using the correct standard connection cables for the components. Take care about the pin assignment!
- Optionally, connect an external standard 16 : 9 VGA monitor to the VGA output, using a standard VGA connection cable. The VGA cable has to be of 10 to 15 m maximum length.
- Finally, connect the locking 4-pin low voltage connector of the external power supply to the +24 V DC 1 A connector on the rear. Connect the external power supply to mains.
- The TouchMonitor will initiate its system startup sequence. After the boot-up the unit is ready for use.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

2 | Installation EN-13

2.1 | Connection





2.2 | Pin Assignment

	, . ,	, , ,
Pin:	Function:	
1 14 <u>2</u>	Input analog 8 resp. 16 (+, hot) Input analog 8 resp. 16 (-, cold) Shield/case	Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 15 Pin 16
15 3 16	Input analog 7 resp. 15 (+, hot) Input analog 7 resp. 15 (-, cold) Shield/case	Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 6 Pin 7 Pin 17 Pin 18 Pin 19
4 17 5	Input analog 6 resp. 14 (+, hot) Input analog 6 resp. 14 (-, cold) Shield/case	Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 20 Pin 20 Pin 21 Pin 22 Pin 22
18 6 19	Input analog 5 resp. 13 (+, hot) Input analog 5 resp. 13 (-, cold) Shield/case	Pin 11 Pin 12 Pin 12 Pin 13
7 20 8	Input analog 4 resp. 12 (+, hot) Input analog 4 resp. 12 (-, cold) Shield/case	(External view of the con- nector)
21 9 22	Input analog 3 resp. 11 (+, hot) Input analog 3 resp. 11 (-, cold) Shield/case	-
10 23 11	Input analog 2 resp. 10 (+, hot) Input analog 2 resp. 10 (-, cold) Shield/case	-
24 12 25	Input analog 1 resp. 9 (+, hot) Input analog 1 resp. 9 (-, cold) Shield/case	-
13	not used	-

Analog In 1 -8, Analog In 9 - 16 (electronically balanced, 25-pin Sub-D-F)

AES3 I/O 1 - 4, AES3 I/O 5 - 8 (transformer balanced, 25-pin Sub-D-F)

Pin: Function:

1	Output digital 4 resp. 8 (+, hot)
14	Output digital 4 resp. 8 (-, cold)
2	Shield/case
15	Output digital 3 resp. 7 (+, hot)
3	Output digital 3 resp. 7 (–, cold)
16	Shield/case
4	Output digital 2 resp. 6 (+, hot)
17	Output digital 2 resp. 6 (–, cold)
5	Shield/case
18	Output digital 1 resp. 5 (+, hot)
6	Output digital 1 resp. 5 (–, cold)
19	Shield/case
7	Input digital 4 resp. 8 (+, hot)
20	Input digital 4 resp. 8 (–, cold)
8	Shield/case
21	Input digital 3 resp. 7 (+, hot)
9	Input digital 3 resp. 7 (–, cold)
22	Shield/case
10	Input digital 2 resp. 6 (+, hot)
23	Input digital 2 resp. 6 (–, cold)
11	Shield/case
24	Input digital 1 resp. 5 (+, hot)
12	Input digital 1 resp. 5 (–, cold)
25	Shield/case
13	not used

(External view of the connector)

Note: The AES3 inputs are permanently terminated with 110 Ohm.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

2 | Installation | 2.2 | Pin Assignment EN-15

Pin Assignment (continued)

AES3id Ir	n/Out 1 - 4, AES3id In/Out 5 - 8 (unbalanced, BNC	:-F)	VGA (15-	pin Sub-D-F)	
Pin:	Function:		Pin:	Function:		
Pin: Ring:	Signal Shield/case		1 2 3	R G B	Video-Signal 	Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 2 Pin 6 Pin 6 Pin 11 Pin 7 Pin 12 Pin 8 Pin 12 Pin 8 Pin 13
Note: The with 75 O	AES3id inputs are permanently terminated hm.	(External view of the connector)	4 5 6	GND GND GND		Pin 4 Pin 5 Pin 10 Pin 10 Pin 15
24 V DC ((4-pin locking low voltage connector, Typ Binder 710)		7 8	GND GND		(External view of the connector)
Pin:	Function:		10	GND		
1 2	+24 V DC Pin 3 +24 V DC Di 4	OO Pin 2 Dia 1 Dia 1	12	SDA		
3 4	0 V Pin 4 0 V (External vi	iew of the connector)	14 15	V-sync SCI		
USB-A			Note: The	VGA cable	has to be of 10 to 15 max	kimum lenght!
2 Full Spe handling,	eed USB 2.0 interfaces for the connection of USE , presets, updates) and an external computer mo	3 sticks (Licence use	LAN RJ-45 sta	andard netv	vork connector (10/100 l	MBit)
GP IO						
For future	e use.					

EN-16 2 | Installation | 2.2 | Pin Assignment

3 | Getting Started

3.1 | System Start-up

Before connecting the TouchMonitor to the power supply, please make sure, that the following connections are made according to your individual needs:

- Analog and/or digital audio input signals
- Digital outputs
- Optional external standard 16 : 9 VGA monitor
- Optional USB mouse
- LAN/Ethernet
- Power supply

When the TouchMonitor is connected to the power supply, it will initiate its system startup sequence. After the boot-up the unit is ready for use.

We assume that you are starting your TouchMonitor for the first time. You now should make some global settings to adopt the unit to your audio system. After this short procedure you can create your first preset to work with.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

3 | Getting Started | 3.1 | System Start-up EN-17

3.2 | Adapt the TouchMonitor to your Audio System

The description below leads you through the main steps of the global settings to configure the TouchMonitor once for the use with your audio system. These settings are not altered by loading new presets.

1. If not visible, touch the empty space of the screen to display the control bar.



2. Touch the **Menu** key in the right section of the control bar to access the menu system showing the **Main Menu**.

System	3		
	.		
Licences			
Preset Management			
Edit Current Preset			
Edit Current View			
Info			

3. Touch the **System** key. This will access the **System Menu**. The **General** sub menu will be active (marked in the control bar).

4. If needed, touch **Language** and select your language in the right half of the menu. The selection will be shown on the **Language** key.

iystem					
General		Selection: Lang	guage		
Startup Preset	last	en	glish	4. deuts	sch
Display Brightness	90 %	7			
Touch	on				
Controlbar	temp				
Group Title	temp				
Language	english				
Me	nu Lock	4.			
General Audio	Network Spe	cial Save	Back	Cancel	Help

5. Touch the **Audio** button in the left section of the control bar to open the **Audio** sub menu.

EN-18 3 | Getting Started | 3.2 | Adapt the TouchMonitor to your Audio System

 If your TM unit should use a defined reference source, touch the Sync Reference key and select from the items in the right half of the menu.

ystem		6				
Audio		••	Selection: Sync	Reference		
Sync Reference	Auto		AES :	1a/1b	AES 2a	a/2b
Over Hold	1 s		AES :	3a/3b	AES 4a	a/4b
PPM			AES :	5a/5b	AES 6a	a/6b
Over Resolution	16 bit		AES	7a/7b	AES 8a	a/8b
Over Samples	4		Internal	(48 kHz)	Aut	0
Over Sensitivity	Full Scale		<u> </u>			
True Peak						
Over Sensitivity	-2.0 dBTP					
General Audio	Clock Network	Special	Save	Back	Cancel	Help

 Touch the Clock key, if you want to set the current date and time. Start the internal clock with touching the Set time key.

Year	2010		
Month	11		
Day	24		
Hour	14		
Minute	29		
Second	39	1	
	Set time	7.	
Current time	2010-11-24 14:29:46		

8. Touch the **Save** key to store your global settings. The unit turns back to normal display mode.

3 | Getting Started | 3.2 | Adapt the TouchMonitor to your Audio System EN-19

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

RTW_Man_TM_series.indb 19

3.3 | Create Your Own Preset

Presets are used to define and edit all the specific settings for your work flow. So you can create audio groups containing a defined signal source selection and one or more instruments sharing this domain and showing parameters of audio signals. Also you can create non-audio groups containing intruments, that are not related to audio input signals, like clock or hardware status monitor.

If you want to create a preset from scratch, please proceed as follows:

- 1. If not visible, touch the empty space of the screen to display the control bar.
- 2. Touch the **Menu** key in the right section of the control bar to access the menu system starting with the **Main Menu**.

- 3. Touch the **Preset Management** key. The **Internal Presets** menu appears.
- 4. Touch the **New** button to create a new preset. A preset with an editable default name is created (see next figure, touch Preset Name to edit).

nternal Presets			
Select Preset			
1 active DEFAUL	л		



EN-20 3 | Getting Started | 3.3 | Create Your Own Preset

5. Touch the **New Audio** key to create the first audio group.

6. The **Domain** key is marked, select the domain of the required signal source in the right half of the menu.

		Selection: Domain
Name	GRP-1	Analog
Identifier Color		Digital
Domain	undefined	
	l l	5 <mark>.</mark>

- 7. The **Mode** key appears and is marked, select your channel mode in the right half of the menu.
 - The number of modes depends on the activated software licences.

		Selection: Mode	
Name	GRP-1	Single	Stereo
Identifier Color			A
Domain	Digital		
Mode	undefined		
	7		

8. If the **Loudness and SPL display** software licence (SW20002) is activated, the **Select Loudness** sub menu appears. Select the loudness type you prefer.

oudness Type	SPL	ITU BS.1771
	EBU R128	ATSC A/85
	Custom	



EN

- 9. The **Instruments** field appears on the left, and a list of the available instruments is shown on the right.
 - I The number of instruments depends on the activated software licences.

Audio Group						
		Add I	nstrume	nt		
Name	GRP-1	1	اتلا	РРМ		
Identifier Color		2	*	Vectorscope		
Domain	Digital	3	© -3,9	Loud. Num.		
Mode	Stereo	4	©∥	Loudness Sum		
Routing	Configure	5	Ī	Correlator		
Loudness	EBU R128	6	AES	AES Status		
Instruments		7-				
	L	9.				
Add			Sava	Back	Cancel	Help
Instrument			Save	Back	Cancel	Help

10. Touch the keys of the instruments you want to use. The icon of every selection is placed on the **Instruments** field on the left.

EBU R1	28				
Instruments					
	10.				
		a			
Add Edit Delete Instrument Instrument	Done	11. ve	Back	Cancel	Help

11. If you have done all your selections, touch the **Done** key. This returns you to the **Preset** menu.

Preset Name	P-01		
Select Group			
1 GRP-1			

- The Preset menu now shows the audio group you just created, marked with a small colored triangle in the upper left edge. In normal operation, all instruments of this group will always be identified by this color. The identifier colors make it easy to distinguish the group an instrument belongs to, if you have created several groups.
- 12. Touch the **View** key to start arranging the instruments on the screen. The defined groups containing the instruments are shown on the left (see next figure).

EN-22 3 | Getting Started | 3.3 | Create Your Own Preset

View		
Select instrument for adding	Select instrument, then change position and size	
GRP-1	12.	
		~
	Position Size	i
	Save Back Cancel Help	

- The View Screen is a comprehensive editor used to position and size the instruments defined in the current preset. All instruments needed must be positioned before you can watch them in normal display mode.
- 13. Touch an instrument icon. It will be applied to the upper left edge of the graphical screen representation.



14. Use the **Position** and **Size** keys to resize the instrument and place it to another position.



- 15. Do so with the other instrument icons.
 - In case of two or more instruments overlapping, a warning will be displayed. Move the overlapping instrument icon to an unused area. Use the **Position** and **Size** keys.



Manual | TouchMonitor TM7/TM9

3 | Getting Started | 3.3 | Create Your Own Preset EN-23

EN.

16. When the screen layout satisfies your demands (you also can rotate instruments), touch the **Save** key below in the control bar.



17. This will return you to normal display mode showing the new screen layout resp. the new preset you created.



EN-24 3 | Getting Started | 3.3 | Create Your Own Preset

3.4 | Working With Instruments and Presets

In normal display mode the TouchMonitor shows the instruments and the screen layout defined in the currently loaded preset. You can use the control bar keys to operate a selected instrument or to load a new preset.

i If the control bar is not visible, just touch the screen. Then it will be displayed for some seconds to make your selection.

If you want to use the functions of an instrument, please proceed as follows:

- Touch the screen area of the instrument you want to use. It will be put into focus. The left section of the control bar now shows the specific functions of the focused instrument.
 - The current selected instrument is marked with a colored frame around. It represents the identifier color like the colored triangle.
- 2. Select the desired function.
 - If there are more than 6 functions, use the More key. If a function key opens another level of functions, then use the Close key to get back to the previous level.



If you want to load another preset, please proceed as follows:



 Touch the Load Preset key in the right section of the control bar. A menu page with a list of presets available is shown.

Internal Preset	s	
Select Preset		
1	DEFAULT	2.
2 active	P-01	Ţ
3	P-02	

- 2. Touch the preset you want to use.
 - 1 The current selected and used preset is marked as active. In normal display mode, the name of the active preset is displayed in the lower right edge of the screen.
- 3. The selected preset is loaded. The unit automatically switches back to normal display mode and displays the selected preset.



 The Loudness and SPL functions shown on the screen shots are available with the Loudness and SPL display licence!

EN-26 3 | Getting Started | 3.4 | Working With Instruments and Presets

4 | Software Modules (Licences Handling)

The TouchMonitor features a modular software concept that enables you to add new functions and instruments to your unit at any time. The Licences menu is used to view the licences currently installed on the TouchMonitor and to acquire new licences. Instruments and functions already activated are marked with an "Installed" sign. Instruments and functions that are not installed have an "order" key. On the Licences menu you only will find licencing options that were already available at the release date of the software version installed on the unit.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

RTW Man_TM_series.indb 27

4 | Software Modules (Licences Handling) EN-27

If you want to acquire new licences, please proceed as follows:

- 1. Insert the USB memory stick to one of the USB ports on the rear panel.
- 2. Touch the empty space of the screen or one of the displayed insstruments, the control bar appears.



3. Touch the **Menu** key in the right section of the control bar to access the menu system showing the **Main Menu**.

Main Menu	
System	
Licences	4.
Preset Management	
Edit Current Preset	
Edit Current View	
Info	

4. Touch the **Licences** key. The available software licences are displayed, the activated ones marked with **Installed**.

SW20001: Multichannel	order			
SW20002: Loudness	Installed	4.		
SW20003: RTA	order			
SW20004: SSA	order	5.		
SW20005: Radar Display	order			
SW20006: RTW Premium PPM	Installed			

5. Touch the order keys of the licences you want to acquire.

cences	J		
SW20001: Multichannel	order		
SW20002: Loudness	Installed		
SW20003: RTA	order		
SW20004: SSA	order		
5W20005: Radar Display	order		
SW20006: RTW Premium PPM	Installed		
Export		- Caus	Back
Requests O.		Save	Dack

EN-28 4 | Software Modules (Licences Handling)

- 6. Touch the **Export Requests** key displayed in the left section of the control bar.
 - The TouchMonitor will establish a folder structure on the USB stick named /rtw/touchmonitor/licence. An encrypted licence request file (nnn_nn.lrf) depending on the individual serial number of the hardware unit is stored to this folder.
- 7. Wait until the menu page confirming the successful export of the licence request file is displayed.

Export	
Export successful, proceed file to dealer.	
	Done
	O.

- 8. Touch the Done key. This turns you back to the Main Menu.
 - With the USB stick inserted, there are two other keys. Export Preset allows you to store presets on the USB stick, and Import Preset allows you to reload them.

	System			
	Licences			
Prese	t Management			
Edit	Current Preset			
Edit	Current View			
	Info			
Ex	port Preset	8		
Im	nport Preset			

- 9. Remove the USB stick from the TouchMonitor, insert it to a USB port of your computer and send the licence request file to your sales representative.
- 10. After purchasing the licence, a new file (nnn_nn.lf) containing the licence request file will be sent to you.
 - The returned licence file is only valid for the individual unit the licence request file was created on.
- 11. The licence file (nnn_nn.lf) shall be stored to the same folder as the licence request file on the USB stick.
- 12. Remove the USB stick from your computer and insert it to one of the USB ports on the rear panel of the TouchMonitor.

ΕN

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

4 | Software Modules (Licences Handling) EN-29

- 13. Access the **Licences** menu as described in steps 2. to 4.
- 14. The licence file will be recognized, and an **Import Licence** key will be shown in the left section of the control bar.

cences					
SW20001: Multichannel	order				
SW20002: Loudness	Installed				
SW20003: RTA	order				
SW20004: SSA	order				
SW20005: Radar Display	order				
SW20006: RTW Premium PPM	Installed				
	Import		Death	Grand	
	Licences	15."	васк	Cancel	-

- 15. Touch the Import Licence key to import the licence file to the unit.
- 16. When the import is finished, reboot the TouchMonitor by touching the **Back** key.



- 17. The licenced instrument or function is now permanently available.
 - Some licences require others to be installed first before you can acquire them. The SSA- Surround Sound Analyzer (SW20004) and the Radar display (SW20005) licence both require the Loudness and SPL display (SW20002) licence to be activated.

EN-30 4 | Software Modules (Licences Handling)

5 | Software Update

If you want to add new functions and instruments to your unit at any time, periodic maintenance of the system software is neccessary, because you only will find options and licences that were already available at the release date of the software version installed on the unit. Software updates are available from RTW.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

5 | Software Update EN-31

RTW_Man_TM_series.indb 31

01.12.2010 14:27:33

If you want to update your software, please proceed as follows:

- 1. Copy the update file (rtw-tm-release-n-n.tgz, n-n is for the firmware version) into the main directory of the USB stick.
- 2. Remove the USB stick from your computer and insert it to one of the USB ports on the rear panel of the TouchMonitor.
- 3. If not visible, touch the empty space of the screen to display the control bar.
- 4. Touch the **Menu** key in the right section of the control bar, then the **System** key in the **Main Menu**.



- 5. Touch the **Special** key. The additional **Start Firmware Update: rtw-tm-release-n-n** key is displayed.
- 6. Touch the key. The update takes about 20 minutes.



7. When the update is finished, restart the TouchMonitor. Touch the **Reboot** key.

rmware Update				
Firmware: rtw-tm-release-0-19				
Update finished, click Reboot				
		Reboot	7.	



Appendix | Specifications (Extract)

System

General		Functions (with all licences activated)		
Power requirements:	+24 V DC		 Operating using a finger (touch screen) or a mouse 	
Current drain:	1 A nominal current, 2.5 A power-up current (10 μsec.)	 Instruments can be freely scaled and randomly positioned 		
Display:	7" (TM7) or 9" (TM9) TFT touch screen 16 : 9	 Multiformat surround PPM (3.1, 5.0, 5.1, 7.1) 		
Connectors:	1 x 15-pin Sub-D-F; VGA output with 800 x 480 pixel (TM7)		 2-channel peakmeter 	
	resp. 1024 x 600 pixel (TM9), 65,536 colors, 60 Hz,		 Multichannel peakmeter 	
	for connection of an external 16 : 9 VGA monitor,		 Loudness-Meter: EBU R128, ITU BS.1771, ATSC A/85 	
	internal selectable 4 : 3 mode		and customer specific	
	1 x 4-pin locking low voltage typ 710 (DC)		 Radar Loudness Meter (TC electronic®) 	
	2 x USB A; USB 2.0 Full Speed connectors for:		SPLmeter	
	 USB sticks for licence handling, preset export and import, 		 Surround Sound Analyzer 	
	software updates		Stereo correlator	
	 external computer mouse 		 10-fold Multi-Correlator 	
	1 x GPIO (RJ-11-6P6C, for future use)		 31 and 61 band spectrum analyzer 	
	1 x LAN (RJ-45)		 2-channel audio vectorscope 	
with HW20711:	2 x 25-pin Sub-D-F (analog and digital)		 AES3 statusmonitor 	
with HW20712:	1 x 25-pin Sub-D-F (analog), 8 x BNC-F (digital)		 Numerical displays 	
with HW20911:	2 x 25-pin Sub-D-F (analog and digital)			
with HW20912:	1 x 25-pin Sub-D-F (analog), 8 x BNC-F (digital)	Analog Inputs		
with HW20913:	2 x 25-pin Sub-D-F (digital)	HW20711:	8 analog inputs, 25-pin Sub-D-F connector	
with HW20914:	16 x BNC-F (digital)	HW20712:	8 analog inputs, 25-pin Sub-D-F connector	
with HW20915:	2 x 25-pin Sub-D-F (analog)	HW20911:	8 analog inputs, 25-pin Sub-D-F connector	
Dimensions TM7:	 20700: 198 x 163 x 46 mm (W x H x D) 	HW20912:	8 analog inputs, 25-pin Sub-D-F connector	
	 207000EM: 188 x 109 x 45 mm (W x H x D) 	HW20915:	16 analog inputs, 2 x 25-pin Sub-D-F connectors	
Dimensions TM9:	 20900: 245 x 185.5 x 46.5 mm (W x H x D) 	Reference level:	adjustable in the range from 0 dBu to +10 dBu	
	 209000EM: 235 x 135 x 45 mm (W x H x D) 	Max. input level:	+24 dBu	
Weight:	approx. 2,7 kg (TM9 table-top unit without power supply)	Impedence:	> 10 k Ω , electronically balanced	
Operating temperature:	in the range from +5° to +45° C	Frequency range:	20 Hz to 22 kHz at 48 kHz	

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Appendix | Specifications (Extract) EN-33

Digital Inputs		Functions:	• Gain (+20 dB, +40 dB depending on selected standard)
HW20711:	4 AES3 inputs (transformer balanced, 110 Ω), 25-pin		 Peak hold on/off
	Sub-D-F connector with 4 inputs and 4 outputs		Memory
HW20712:	4 AES3id inputs (unbalanced, 75 Ω), 8 BNC-F connectors		 Reset
	with 4 inputs and 4 outputs		
HW20911:	4 AES3 inputs (transformer balanced, 110 Ω), 25-pin	Analog Peakmeter	
	Sub-D-F connector with 4 inputs and 4 outputs	Analog scales:	 DIN5: +550 dB,
HW20912:	4 AES3id inputs (unbalanced, 75 Ω), 8 BNC-F connectors		 Nordic: +1242 dB,
	with 4 inputs and 4 outputs		 BR IIa: 7 1 (British),
HW20913:	8 AES3 inputs (transformer balanced, 110 Ω), 2 x 25-pin		 BR IIb: +1212 dB (British),
	Sub-D-F connector with 4 inputs and 4 outputs each	Integration time:	according to standard or 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0.1 ms
HW20914:	8 AES3id inputs (unbalanced, 75 Ω), 16 BNC-F connectors	Peak hold display:	1 s, 2 s, 4 s, 10 s, 20 s, 30 s, manual reset or off
Sampling rates:	44.1. 48. 96 kHz, synchronisation via digital input signal	Digital Peakmeter	
	· · · · , · •, • • · · · · · · · · · · ·	Word width:	94 bit
Digital Outputs		Digital scales:	■ TP60: +360 dB
HW20711:	4 AES3 outputs, 25-pin Sub-D-F connector with 4 inputs		 Dig60: 0 –60 dB
	and 4 outputs		 DIN5: +550 dB,
HW20712:	4 AES3id outputs, 8 BNC-F connectors with 4 inputs and		 Nordic: +1242 dB,
	4 outputs		 BR IIa: 7 1 (British),
HW20911:	4 AES3 outputs, 25-pin Sub-D-F connector with 4 inputs		 BR Ilb: +1212 dB (British),
	and 4 outputs	Headroom/Headr. Ref:	adjustable in 1 dB steps in the range from 0 to −20 dB
HW20912:	4 AES3id outputs, 8 BNC-F connectors with 4 inputs and	Operation range:	adjustable in 1 dB steps in the range from 0 to -20 dB
	4 outputs	Attack time:	as standard or selectable: Sample, 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0.1 ms
HW20913:	8 AES3 outputs, 2 x 25-pin Sub-D-F connector with 4 inputs	Gain:	+20 dB, +40 dB depending on selected standard
	and 4 outputs each	High-pass filter:	Off, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz
HW20914:	8 AES3id outputs, 16 BNC-F connectors with 8 inputs and	Peak hold display:	1 s, 2 s, 4 s, 10 s, 20 s, 30 s, manual reset or off
	8 outputs	Over display hold time:	1 s or manual
Sampling rates:	referenced to digital inputs or internal clock	PPM Over threshold:	Full Scale, Full Scale -1LSB, Full Scale -2LSB, –0.1 dBFS, –0.5 dBFS, –1 dBFS, –2 dBFS, –3 dBFS
Basis-Stereo-PPM (Standard-Software)		PPM Over attack time:	1 to 15 samples
		PPM Over word width:	16 to 24 Bit, selectable
General		True Peak Over	
Input sources:	analog and/or digital, depending on mounted audio interface	threshold:	–1.0 dBTP, –2.0 dBTP, –3.0 dBTP, –4.0 dBTP
2-ch. peakmeter:	for one installed Stereo channel pair L/R		
Displays:	Peak level	AES3 Statusmonitor	
	 Peak hold 	Indicators:	channel data displayed as plain text, hex or binary, channel
	 Numerical value of the display 		selectable, audio bit activity, hardware status

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

EN-34 Appendix | Specifications (Extract)
Appendix | EC Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity | Directive 2004/108/EG and Directive 2006/95/EG

We, RTW GmbH & Co.KG, Elbeallee 19, 50765 Köln, Germany, declare under sole responsibility that the product:

RTW TouchMonitor 20900 Series and 20700 Series

(OEM units / table-top units with mains adapter)

meet the intend of the Directive 2004/108/EG and Directive 2006/95/EG. Compliance was demonstrated to the following specifications as listed in the official Journal of the European Communities:

EMC 2004/108/EG

EN 61000-6-3: 2007-10-01 Emissions: EN 55022: 2007-06-01 Class B, radiated EN 55022: 2007-06-01 Class B, conducted

EN 61000-6-1: 2007-12-01 Immunity: EN 61000-4-2 + A1 + A2: 2002-02-01 EN 61000-4-3: 2007-11-01 EN 61000-4-4: 2005-09-01 EN 61000-4-5: 2007-08-01 EN 61000-4-6 + A1: 2002-02-01 EN 61000-4-11: 2005-04-01

Safety 2006/95/EG

EN 60950-1: 2007-01-01

Tested and documented by the following companies:

SERCO GmbH, Bonn, accredited EMC laboratory RTW GmbH & Co.KG, Cologne

Date and signature of the responsible person:

2010-12-01

MMML

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

Appendix | EC Declaration of Conformity EN-35

Appendix | Licenses of the Implemented Software

In addition to the hardware the RTW TouchMonitor TM7 Serie and TouchMonitor TM9 Serie products also include a software package for which a variety of licenses apply:

- A. Software produced by RTW GmbH & Co.KG, which may only be used for the proper operation of the product as described in the documentation (application, DSP programs, boot loader). This software is the property of RTW GmbH & Co.KG and is protected by German and international copyrights.
- B. Open source software, released under the GPL (General Public License) of the Free Software Foundation (FSF):
 - 1. Linux Kernel
 - 2. TinyLogin
 - 3. Busy Box
 - 4. MTDTools
 - 5. GDBServer

The GPL is located at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Only the original English version is legally binding, however.

EN-36 Appendix | Licenses of the Implemented Software

C. Software, released under the LGPL (Lesser General Public License) of the Free Software Foundation (FSF):

Qt® libary of Nokia Corporation

The LGPL is located at http://www.gnu.org/licences/lgpl-2.1.html. Qt® is registered trademark (brand) of Nokia Corporation, Finland.

D. Software, released under the license of the OpenSSL Project: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

This license is located at http://www.openssl.org/source/license.html.

Some changes have been made to the software packages as listed under B. On request you can have the source code of the altered software sent to you within three years of purchasing the product.

Cologne, December 2010

RTW_Man_TM_series.indb 36

01.12.2010 14:27:34

Manual | TouchMonitor TM7/TM9