

[Inbox - jnieman@fujifilm](#)
[M58 - Google Drive](#)
[Came Asada Terts | Yelp](#)

<https://drive.google.com/a/fujifilm.com/?tab=mo#folders/0B96rS9Lw.deIAWNzJEVGxwbmUrbIU>

[Apps](#)
[Log into Concur | C...](#)
[JP Morgan org id - ...](#)
[ADP Self Service Por...](#)
[Gmail: Fuji Email fro...](#)
[FUJIFILMBENEFITS u...](#)
[MSN.com](#)
[ADT Pulse\(TM\) Inter...](#)
[Imported from IE](#)

モード切替スイッチを操作することができます。
 cap on the front of the drive unit.

機能とモード切替スイッチ / FUNCTION & MODE SELECT SWITCHES
 Fig. 1

キャップ / CAP REMOVED

IRIS SENS
 8.FUNC SW
 7.I-A-M CHG
 6.I-COMP ON
 5.O-Z ON
 4.PRE ON
 3.RET → Q-Z
 2.VTR → Q-Z
 1.Q-Z ON
 4.AUX.
 3.Z.MODE ON
 2.Q-F ON
 1.C.COM ON
 Z.MODE
 SEL.SW

④ プリセットON/OFFスイッチ
 PRESET ON/OFF SWITCH
 ③ リターン → クイックズーム切替スイッチ
 RETURN → QUICKZOOM SELECT SWITCH
 ② VTR → クイックズーム切替スイッチ
 VTR → QUICKZOOM SELECT SWITCH
 ① クイックズームON/OFFスイッチ
 QUICKZOOM ON/OFF SWITCH

図は、工場出荷時の設定位置を示します。

The illustration shows the positions set at the factory.

① クイックズームON/OFFスイッチ
 クイックズーム&オートクルージングズームスイッチの機能を有効(ON)または無効(OFF)に切り替えるスイッチです。

② VTR → クイックズーム切替スイッチ
 VTRスイッチの機能をクイックズームスイッチの機能に切り替えるスイッチです。(このレンズに接続しているズームレートデマンドユニットおよびショットボックスに装着されているVTRスイッチの機能も、同様にクイックズームスイッチの機能に切り替わります。)

③ リターン → クイックズーム切替スイッチ

① QuickZoom ON/OFF Switch
 This switch changes the function of the quickzoom & auto cruising zoom switch to ON and OFF.

② VTR → QuickZoom Select Switch
 This switch changes the function of the VTR switch to that of the quickzoom switch. (The function of the VTR switch incorporated in the zoom rate demand unit or the shot box linked to this lens is also changed to that of the quickzoom switch.)

③ Return → QuickZoom Select Switch
 This switch changes the function of the return switch

3:11 PM
 1/27/2015