
ROCKER DOWN
0 1 2 3 4 5 6 7 8
ROCKER DOWN
0 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
S39
8 7 6 5 4 3 2 1
S40
POS. 1 - 4
DETERMINE WHICH OUT
IS CONTROLLED IN SING