


PROGRAMMING SOFTWARE

KPG-82D

INSTALLATION MANUAL



- SUPPLIED ITEMS
- Compact Disc
 - Installation Manual (B62-1781-XX)

3

Follow the instructions given in the installation program.

4

Click on the KPG-82D icon in the “Start” menu to run the program.

- RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS
- Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, or Windows® XP operating system.
 - Pentium® 200 MHz CPU or higher.
 - 16 MB of RAM or higher for the operating system and an additional 32 MB of RAM or higher for the KPG-82D software.
 - 800 x 600 screen resolution or higher.

NOTE:

- ◆ When installing the program, you must enter the serial numbers as printed on the CD case.
 - ◆ To install or uninstall the KPG-82D software in the Windows® 2000/XP environment, you must have administrator privileges.
- INSTALLING AND RUNNING THE PROGRAM
- 1

Insert the supplied CD-ROM into your compact disc drive.

2

If the “setup.exe” file does not execute automatically, run the “setup.exe” file in the “KPG-82D\Disk 1” folder of the CD.
- SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

KPG-82D

MANUALE D’INSTALLAZIONE
-
- ARTICOLI IN DOTAZIONE

- Compact Disc
 - Manuale d’installazione B62-1781-XX

3

Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo dal programma di installazione.

4

Fare clic Sull'icona KPG-82D nel menu “Avvio” per eseguire il programma.
- REQUISITI CONSIGLIATI DEL SISTEMA

- Sistema operativo Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 o Windows® XP
 - CPU con processore Pentium® da 200 MHz o superiore.
 - Almeno 16 MB di RAM per il sistema operativo e altri 32 MB come minimo per il software KPG-82D.
 - Monitor con risoluzione 800 x 600 o superiore.

NOTA:

- ◆ Durante l’installazione, è necessario immettere i numeri di serie riportati sulla custodia del CD.
 - ◆ Per installare o disinstallare il software KPG-82D in ambiente Windows® 2000/XP, è necessario godere dei diritti di amministratore.

INSTALLAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

1

Inserire il CD-ROM fornito nell’unità apposita.

2

Se il file “setup.exe” non si esegue automaticamente, selezionare “setup.exe” nella cartella “KPG-82D\Disk 1” del CD.

LOGICIEL DE PROGRAMMATION

KPG-82D

GUIDE D’INSTALLATION

ARTICLES FOURNIS

- Disque compact
 - Un guide d’installation B62-1781-XX

3

Suivez les instructions fournies par le programme d’installation.

4

Cliquez sur l’icône KPG-82D du menu “Démarrer” pour lancer le programme.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

- Système d’exploitation Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 ou Windows® XP
 - Pentium® 200 MHz CPU ou supérieur.
 - 16 Mo RAM ou plus pour le système d’exploitation et 32 Mo RAM ou plus pour le logiciel KPG-82D.
 - Résolution de 800 x 600 ou supérieure.

REMARQUE:

- ◆ Lorsque vous installez le programme, vous devez entrer les numéros de série imprimés sur le boîtier du cédérom.
 - ◆ Pour installer ou désinstaller le logiciel KPG-82D sous l’environnement Windows® 2000/XP, vous devez disposer du privilège d’administrateur.

INSTALLATION ET LANCEMENT DU PROGRAMME

1

Insérez le cédérom fourni dans votre lecteur de cédérom.

2

Si le fichier “setup.exe” ne s’exécute pas automatiquement, recherchez le fichier “setup.exe” dans le dossier “KPG-82D\Disk 1” du cédérom et faites-le exécuter.

PROGRAMMMIERSOFTWARE

KPG-82D

INSTALLATIONSHANDBUCH

LIEFERUMFANG

- Compact-Disk
 - Installationshandbuch B62-1781-XX

3

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

4

Um das Programm zu starten, klicken Sie im Menü “Start” auf das Symbol KPG-82D.

MINDESTVORAUSSETZUNGEN

- Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 oder Windows® XP Betriebssysteme.
 - Pentium® -Prozessor mit mindestens 200 MHz.
 - 16 MB RAM oder mehr für das Betriebssystem und weitere 32 MB RAM oder mehr für die Software KPG-82D.
 - Bildschirmauflösung: 800 x 600 oder höher.

HINWEIS:

- ◆ Während der Programm-Installation müssen Sie die Seriennummern eingeben, die auf der CD-Hülle aufgedruckt sind.
 - ◆ Zum Installieren oder Deinstallieren der KPG-82D Software in der Windows® 2000/XP Umgebung müssen Sie Administrator-Rechte besitzen.

INSTALLATION UND AUSFÜHRUNG DES PROGRAMMS

1

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in Ihr CD-Laufwerk ein.

2

Falls die Datei „setup.exe“ nicht automatisch ausgeführt wird, starten Sie bitte die Datei „setup.exe“ im Ordner „KPG-82D\Disk 1“ der CD.

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

KPG-82D

MANUAL DE INSTALACIÓN

ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

- Disco Compacto
 - Manual de instalaciones B62-1781-XX

3

Siga las instrucciones que se dan en el programa de instalación.

4

Haga clic en el ícono KPG-82D del menú “Inicio” para ejecutar el programa.

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA RECOMENDADOS

- Sistema operativo Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, o Windows® XP.
 - UCP Pentium® 200 MHz o más.
 - 16 MB de RAM o más para el sistema operativo y 32 MB de RAM adicionales o más para el software KPG-82D.
 - Resolución de pantalla 800 x 600 o más alta.

NOTA:

- ◆ Al instalar el programa se deberán introducir los números de serie tal como están impresos en la caja del CD.
 - ◆ Para instalar o desinstalar el software KPG-82D en el entorno Windows® 2000/XP, se deben tener privilegios de administrador.

DERECHOS DE AUTOR

- Windows en una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.
 - Pentium en una marca registrada de Intel Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.
 - Otros productos y nombres de empresas mencionados en la presente podrían ser marcas registradas de sus propietarios respectivos.

INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

1

Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de discos compactos.

2

Si el fichero “setup.exe” no se ejecuta automáticamente, ejecute el fichero “setup.exe” que se encuentra en la carpeta “KPG-82D\Disk 1” del CD.

PROGRAMMEERSOFTWARE

KPG-82D

INSTALLATIEHANDLEIDING

GELEVERDE ITEMS

- Compact disc
 - Installatiehandleiding B62-1781-XX

3

Volg de instructies op die worden gegeven in het installatieprogramma.

4

Klik op het KPG-82D-pictogram in het “Start”-menu om het programma op te starten.

AANBEVOLEN SYSTEEMVEREISTEN

- Voor besturingssystemen Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 en Windows® XP.
 - Pentium® 200 MHz CPU of hoger.
 - 16 MB RAM of hoger voor het besturingssysteem en een extra 32 MB RAM of hoger voor de KPG-82D-software.
 - 800 x 600-schermresolutie of hoger.

OPMERKING:

- ◆ Tijdens de installatie van het programma moet u de serienummers invoeren die op het cd-doosje staan.
 - ◆ Als u de KPG-82D-software wilt installeren of verwijderen onder Windows® 2000/XP, moet u als beheerder van de computer zijn geregistreerd.

HET PROGRAMMA INSTALLEREN EN HET PROGRAMMA OPSTARTEN

1

Plaats de bijgeleverde cd-rom in het cd-romstation.

2

Als het bestand “setup.exe” niet automatisch wordt uitgevoerd, dubbelklikt u op het bestand “setup.exe” in de map “KPG-82D\Disk 1” op de cd-rom.

COPYRIGHTS

- Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en/ of andere landen.
 - Pentium is een geregistreerd handelsmerk van Intel in de Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
 - Alle product- en bedrijfsnamen in deze handleiding kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.