ADAM XCP40-DB9 Breakout Panel

User Ports 1-8	User Ports 9-16	User Ports 17-24	User Ports 25-32	User Ports 33-40

J-1 J-2 J-3 J-4   J-9 J-10 J-11 J-12   J-17 J-18 J-19 J-20   J-25 J-26 J-27 J-28   J-33 J-34 J-35 J-36

J-5 J-6 J-7 J-8   J-13 J-14 J-15 J-16   J-21 J-22 J-23 J-24   J-29 J-30 J-31 J-32   J-37 J-38 J-39 J-40

From J-1 Below	From J-2 Below	From J-3 Below	From J-4 Below	From J-5 Below

Connections to Extrnal Devices
9 Pin Male D Sub-Miniature Connectors
Front View

SCSI J-5 | J-8 | SCSI J-4 | J-7 | SCSI J-3 | SCSI J-2 | J-6 | SCSI J-1

Ports 33-40   Ports 25-32   Ports 17-24   Ports 9-16   Ports 1-8

XCP40-DB9

Connections To ADAM Matrix
Rear View

Note: 1.) J6-J8 are not used on current release for use with ADAM matrices.
2.) Layout shown depics references for AIO card slots 1-5 only.