



# Bedienungsanleitung TouchMonitor TM7/TM9

DE



## Inhalt:

- Datenblatt TM7 (Abmessungen, Anschlüsse, Technische Daten)
- Datenblatt TM9 (Abmessungen, Anschlüsse, Technische Daten)
- Schnellstart-Anleitung mit Sicherheitsinformationen
- Instrumente und Menüs (öffnet HTML-Dateien mit Funktionsbeschreibung)
- Presets-Liste
- Software-Module (Lizenz-Abwicklung)
- Software-Update
- Pack-Anleitung
- Zertifikate (CE/KCC) | RoHS-Konformität: TM7 | TM9

# RTW

Bedienungsanleitung  
für

## **RTW TouchMonitor TM7/TM9 Serie**

Manual-Version: 4.4  
Erstellt: 18.02.2019  
Software-Version: 7-01 (02.2019)

© **RTW** 02/2019 | Technische Änderungen vorbehalten!  
RTW GmbH & Co. KG  
Am Wassermann 25 | 50829 Köln | Germany  
Fon +49 221. 70 913-0 | Fax +49 221. 70 913-32  
rtw@rtw.com | www.rtw.com

WEEE-Reg.-Nr.: DE 90666819  
RoHS-Konformität: Diese Geräte erfüllen als Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Kategorie 9, Anhang 1, die Vorschriften der Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Die CE-Erklärung des TouchMonitors finden Sie im Anhang der Schnellstart-Anleitung.

### **Hinweise:**

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind sorgfältig erstellt und dienen der Illustration des Beschriebenen. Trotzdem können sie von der Darstellung auf Ihrem Gerät geringfügig abweichen.

Diese Bedienungsanleitung und verfügbare Firmware/Firmware-Updates finden Sie unter „Audio-Monitore“/„TouchMonitor TM7“ bzw. „Audio-Monitore“/„TouchMonitor TM9“ im Download-Bereich auf unserer Web-Seite: <https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html> (Anmelde-Seite).

Im Lieferumfang ist ein USB-Speichermedium einer Zulieferfirma enthalten. Die Firma Shenzhen BSE Technology Co., Ltd. erklärt die CE-Konformität (E07002566) und die RoHS-Konformität (R0808179) des Mediums.

Eine detaillierte RoHS-Konformitätserklärung zur TouchMonitor TM7/TM9 Serie finden Sie im Anhang.